

Update Leitfaden ROCAM Mini-HD Monitor

Voraussetzungen:

- Computer mit SD-Kartenleser
- Mini-HD Monitor mit SD-Karte
- Mini-HD Akku
- Updatedatei ROCAM MINI [Software Updates](#) | [ROTHENBERGER](#)

Update durchführen

- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
- Öffnen Sie die Abdeckung, um auf die SD-Karte zugreifen zu können.



- SD-Karte entfernen.
- Die aktuellste Updatedatei mittels Computer von der Mini-HD Produktseite unter „Dokumente“ downloaden und auf der SD-Karte speichern.

z.B. "Rocam_Mini_Release_05.20.25.tar"

- SD-Karte mit Updatedatei wieder einsetzen.




- Akku in den Monitor einsetzen.



- Überprüfen Sie, ob sowohl der Akku als auch die SD-Karte mit der Update-Datei richtig eingelegt sind.
- Schalten Sie den Monitor mit der Taste oben ein.



- Warten Sie, bis der Monitor vollständig hochgefahren ist.
- Es sollte automatisch ein Pop-up-Fenster erscheinen, in dem Sie gefragt werden, ob Sie ein Update durchführen möchten.
- Klicken Sie auf „Update“.



- Der Monitor lädt nun das Update von der SD-Karte herunter und installiert dieses.
- Wichtig: Der Monitor schaltet sich von allein aus und wieder ein.
- Der Bildschirm wird etwa 45 Sekunden schwarz bleiben, während das Update durchgeführt wird.
- **DER BILDSCHIRM DARF WÄHRENDDESSEN NICHT MANUELL VON IHNEN AUSGESCHALTET WERDEN. DIES KANN ZU EINEM DEFEKT FÜHREN.**

- Nach dem erfolgreichen Update können Sie unter Settings – Device Information die neue Versionsnummer finden.
- Die Updatedatei löscht sich eigenständig von der SD-Karte.
- Der Aktualisierungsvorgang ist nun abgeschlossen.

