

SafeRoute Basic-Set

Kurzanleitung



Das Lieferset besteht aus einem grünen STL-G 422 NT Aufputz-Terminal inklusive Lizenzkarte zur Verwendung als SafeRoute Steuereinheit. Systemeigene Türverriegelungen STV 1xx, 2xx oder 5xx können direkt über den DCW-Systembus angeschlossen werden. Für die Verwendung analoger Verriegelungen ist der STV-Adapter enthalten.

Zum einfachen Anschluss eines Handtasters oder einer Zutrittskontrolle ist die Schlüsseltaster-Verteilerplatine ST-VP im Lieferumfang enthalten. Diese erlaubt die softwarefreie Auswahl von Impuls- statt statischer Ansteuerung durch Anschluss auf dem entsprechenden Klemmenblock. Das Basic-Set ist kompatibel mit allen SafeRoute-Produkten mit DCW® Systembus sowie SVx Panikschlössern.

1. Montage des Terminals und Netzanschluss herstellen:

(siehe Montageanleitung STL-G 059374_240131)

2. Verriegelung montieren, siehe Montageanleitung:

- STV 1xx 059203_211213
- STV 2xx 058873_190301
- STV 5xx 059372_240503
- STV-Adapter 058875_210916

3. Verbindung zwischen SCU und STV herstellen (4 Adern)

4. Lizenzkarte einstecken

5. Initialisierung starten (siehe Systemanleitung)

indem der Taster S4 des Nottasters für 13 Sekunden gedrückt wird.

Erneutes drücken für 3 Sekunden speichert die gefundenen Werte.

6. System auf Funktion prüfen

(Berechtigte Begehung, Nottaster auslösen)

7. Prüfbuch ausfüllen (Dokumentation)

