

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen ausschließlich von einem autorisierten Elektriker vorgenommen werden.
- Die Maschine darf nur in einwandfreiem Zustand und mit funktionierenden Sicherheitsvorrichtungen betrieben werden.
- Nur geschultes und qualifiziertes Personal darf die Maschine bedienen.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.
- Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Krankheiten, Medikamenten, Drogen oder Alkohol, die Ihre Konzentration beeinträchtigen könnten.
- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist die Maschine stets von der Stromversorgung zu trennen.
- Tragen Sie enganliegende Kleidung und entfernen Sie alle Gegenstände, die ein Hängenbleiben an der Maschine verursachen könnten.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- Halten Sie Körperteile stets von beweglichen Maschinenteilen fern.
- Bei Störungen oder ungewöhnlichen Auffälligkeiten ist der Betrieb sofort einzustellen. Die Ursache muss geklärt und der Fehler behoben werden, bevor die Maschine wieder genutzt wird.
- Überlasten Sie die Maschine nicht. Arbeiten Sie stets im zulässigen Leistungsbereich gemäß den technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in den Gefahrenbereichen der Maschine aufhalten.
- Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine, dass alle Sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß funktionieren.
- Betriebsanleitung: Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig und machen Sie sich mit den Sicherheitsvorrichtungen der Maschine vertraut.
- Sauberer Arbeitsbereich: Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und aufgeräumt, um potenzielle Gefahrenquellen zu minimieren.
- Keine Modifikationen: Nehmen Sie keine Veränderungen an der Maschine vor.
- Hinweis: Beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Sicherheit hat stets höchste Priorität!

