




ROAIRVAC R32 3.0

No. 1000002713

Stand: 04/24

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
2	Stromschalter	R17A60900	1
3	Steckdose ROAIRVAC R32 6.0	R17A61000	1
4	Distanzstange Gehäuse ROAIRVAC R32 6.0	1500001957	1
5	Netzanschlusskabel ROREC & ROAIRVAC	168712	1
7	Gehäuse Roairvac R32-3.0	1500003594	1
14	Kondensator Roairvac R32-3.0	1500003595	1
17	Starter Roairvac R32-3.0	1500003596	1
18	Verteilergehäuse R32-3.0	1500003598	1
21-1	Ventil kpl. ROAIRVAC 1.5 R32	1500003318	1
21-2	Vakuum Manometer ROAIRVAC	R17A64000	1
21-3	Doppelnippel Lufteinlass Roairvac R32	1500004039	1
24	Lüfterhaube Roairvac R32-3.0	1500003599	1
27	Schraubenset (3 Stk.) ROAIRVAC 3.0 + 6.0	R17A60400	3
28	Lüfter ROAIRVAC 3.0+6.0	R17B60300	1
32	Rotor Roairvac R32-3.0	1500003600	1
33	Stator Roairvac R32-3.0	1500003601	1
37	Verteilergehäuse R32-3.0	1500003602	1
38	Federkupplung ROAIRVAC R32 6.0	1500001972	1
39	O-Ring 30x30x50 Roairvac R32-3.0	1500003603	1
40	Schraube 4 x 8 ROAIRVAC 9.0	R17A62800	2
43	Entlüftschr. Roairvac R32-3.0	1500003604	1
51	Dichtung Pumpengehäuse ROAIRVAC 3.0+6.0	R17B63500	1
52	Öltank Set Roairvac R32-3.0	1500003605	1
52-2	Dichtung	R17A64400	1
52-3	Schraube	R17A64500	1
54	Gehäuseschrauben (4 Stk.) 5x15	R17A64200	4
55	Zylinderschraube M6x100 DIN 912	1500003606	4
56	Schraubenset	R17A64800	4
57	Schraubenset	R17A64700	3
59	Platte mit Gummifüße 3.0+6.0	R17B64600	1
60	Entlüftungsschraube m. Filter Roairvac	R17A65000	1
61	Schutzkappe ROAIRVAC, ROREC	1500004860	1

WICHTIG!

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 **8200**

Fax: +49 6195 - 800 **7491**

 service@rothenberger.com