


Installationsanleitung DE
Installation instructions EN-UK
Manuel d'installation FR



Hommage






ABB.: 1.1




ABB.: 1.2




ABB.: 1.3




ABB.: 2.1




ABB.: 2.2




ABB.: 3.1





ABB.: 3.2


- (D) Clipscharnier
 (GB) Hinge clips
 (FR) Charnières Clipsées



- (D) Deaktivierung einer Blumotion bei kleinen / leichten Fronten
 (GB) Deactivation of BLUMOTION for small / light fronts
 (FR) Désactivation d'un BLUMOTION pour faces petites / légères


- Aktivierung
 ○ Activation
 ○ Activation

- (D) Auszuglade (Holz)
 (GB) Excerpt drawer (wood)
 (FR) Tiroir d'extrait (Bois)



- (D) Auszuglade aushängen
 (GB) Unhinge excerpt drawer
 (FR) Démontage du tiroir d'extrait

- (D) Auszuglade einstellen
 (GB) Adjust excerpt drawer
 (FR) Ajuster le tiroir d'extrait



- (D) Auszuglade einhängen
 (GB) Reinsert excerpt drawer
 (FR) Accrochage du tiroir d'extrait

- (D) Schutzfolie abziehen
 (GB) Pull off protective film
 (FR) Retirez le film protecteur

