



|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | Gebruiksaanleitung / Montageanleitung               | <b>2</b>  |
| <b>FR</b> | Mode d'emploi / Instructions de montage             | <b>3</b>  |
| <b>EN</b> | Instructions for use / Assembly instructions        | <b>4</b>  |
| <b>IT</b> | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | <b>5</b>  |
| <b>ES</b> | Modo de empleo / Instrucciones de montaje           | <b>6</b>  |
| <b>NL</b> | Gebruiksaanwijzing / Handleiding                    | <b>7</b>  |
| <b>DK</b> | Brugsanvisning / Monteringsvejledning               | <b>8</b>  |
| <b>PT</b> | Instruções para uso / Manual de Instalação          | <b>9</b>  |
| <b>PL</b> | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu             | <b>10</b> |
| <b>CS</b> | Návod k použití / Montážní návod                    | <b>11</b> |
| <b>SK</b> | Návod na použitie / Montážny návod                  | <b>12</b> |
| <b>ZH</b> | 用户手册 / 组装说明                                         | <b>13</b> |
| <b>RU</b> | Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу | <b>14</b> |
| <b>FI</b> | Käyttöohje / Asennusohje                            | <b>15</b> |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning / Monteringsanvisning                | <b>16</b> |
| <b>LT</b> | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos      | <b>17</b> |
| <b>HR</b> | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju          | <b>18</b> |
| <b>RO</b> | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare       | <b>19</b> |
| <b>EL</b> | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης              | <b>20</b> |
| <b>SL</b> | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo           | <b>21</b> |
| <b>ET</b> | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                     | <b>22</b> |
| <b>LV</b> | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija          | <b>23</b> |
| <b>SR</b> | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu          | <b>24</b> |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning / Montasjeveiledning                 | <b>25</b> |
| <b>BG</b> | Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж   | <b>26</b> |
| <b>JP</b> | 取扱説明書 / 施工説明書                                       | <b>27</b> |
| <b>UA</b> | Інструкції з використання / Інструкція по збірці    | <b>28</b> |
| <b>AR</b> | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع                    | <b>29</b> |
| <b>TR</b> | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                 | <b>30</b> |
| <b>HU</b> | Használati útmutató / Szerelési útmutató            | <b>31</b> |
| <b>HE</b> | הוראות שימוש / הוראות הרכבה                         | <b>32</b> |



**Raindance Alive Q SHP 2jet**  
24590XX0



**Raindance Alive S SHP 2jet**  
24595XX0



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- ⚠ Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die in der Montageanleitung angegebenen Montagemaße sind ideal für Personen von ca. 1800 mm Körpergröße und müssen gegebenenfalls angepasst werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich bei geänderter Montagehöhe die Mindesthöhe ändert und die Änderung der Anschlussmaße berücksichtigt werden müssen.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist.
- Das vormontierte Schmutzfangsieb muss verwendet werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Armatur führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Dampfbad vorgesehen!

## Technische Daten

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Betriebsdruck:                | max. 1 MPa                 |
| Empfohlener Betriebsdruck:    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prüfdruck:                    | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur:         | max. 60 °C                 |
| Anschlussmaße:                | 150±12 mm                  |
| Anschlüsse G 1/2:             | kalt rechts - warm links   |
| Thermische Desinfektion:      | 70 °C / 4 min              |
| Eigensicher gegen Rückfließen |                            |

## Symbolerklärung

 Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

 **Demontage** (siehe Seite 35)

 **Justierung** (siehe Seite 35)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.

 **Wartung** (siehe Seite 36)

Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).

 **Maße** (siehe Seite 37)

 **Durchflussdiagramm** (siehe Seite 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Handbrause

 **Serviceteile** (siehe Seite 41)

- XX = Farbcodierung
- 00 = Chrom
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Mattschwarz
- 70 = Mattweiß
- 99 = Polished Gold-Optic

**Sonderzubehör** (nicht im Lieferumfang enthalten)

 Fliesenausgleichsscheibe #85187670 (siehe Seite 41)

 **Reinigung** (siehe Seite 38)

 **Bedienung** (siehe Seite 40)

 **Prüfzeichen** (siehe Seite 44)

| Störung                                                                                                   | Ursache                                                                                | Abhilfe                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wenig Wasser                                                                                              | - Versorgungsdruck nicht ausreichend<br>- Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt | - Leitungsdruck prüfen<br>- Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen             |
|                                                                                                           | - Siebdichtung der Brause verschmutzt<br>- Filtereinsatz der Brause verschmutzt        | - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen<br>- Filtereinsatz zwischen Brause und Schlauch reinigen |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | - Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt                                            | - Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen                                                              |
| Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein                                   | - Thermostat wurde nicht justiert<br>- Zu niedrige Warmwassertemperatur                | - Thermostat justieren<br>- Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 60 °C                                  |
| Temperaturregelung nicht möglich                                                                          | - Regeleinheit verkalkt<br>- Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht          | - Regeleinheit austauschen<br>- Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse #92373000                             |
| Zu niedrige Warmwassertemperatur                                                                          | - Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt                                              | - Warmwasserbegrenzung einstellen                                                                             |
| Brause tropft ständig                                                                                     | - Schmutz oder Ablagerungen auf dem Dichtsitz, Absperroberteil beschädigt              | - Absperreinheit austauschen                                                                                  |



## Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Le bras de la douchette n'est conçu que pour tenir la douchette et ne doit pas servir à la suspension d'autres objets !
- ⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠ Éviter le contact du jet de la douchette avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respecter un écart suffisant entre la douchette et le corps
- ⚠ Le produit ne doit pas servir de poignée. Monter pour cela une poignée séparée.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Les dimensions d'installation indiquées dans la notice de montage sont idéales pour des personnes d'une taille de 1800 mm environ et doivent être ajustées selon le cas. Tenir compte pour cela du fait qu'un changement de hauteur modifie la hauteur minimum et que la modification des cotes de raccord doit entrer en ligne de compte.
- Lors du montage de ce produit par du personnel qualifié, veiller à ce que la surface de fixation soit bien plane dans toute la zone de fixation (pas de dépassement de joints ou de déport de carreaux), à ce que le mur se prête au montage du produit et ne présente aucun point fragile.
- Le tamis prémonté doit être utilisé pour éviter aux saletés de s'infiltrer dans le réseau de conduites. Les saletés peuvent porter préjudice au fonctionnement et/ou provoquer des endommagements au niveau des éléments fonctionnels de la robinetterie, pour lesquels Hansgrohe n'engage aucune responsabilité.
- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation en liaison avec un bain à vapeur

## Informations techniques

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Pression de service autorisée:  | max. 1 MPa                        |
| Pression de service conseillée: | 0,1 - 0,5 MPa                     |
| Pression maximum de contrôle:   | 1,6 MPa                           |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)        |
| Température d'eau chaude:       | max. 60°C                         |
| Dimension d'arrivée:            | 150±12 mm                         |
| Raccordement G 1/2:             | froide à droite - chaude à gauche |
| Désinfection thermique:         | 70°C / 4 min                      |
| Avec dispositif anti-retour     |                                   |

## Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



**Démontage** (voir pages 35)



**Étalonnage** (voir pages 35)

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.



**Entretien** (voir pages 36)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



**Dimensions** (voir pages 37)



**Diagramme du débit** (voir pages 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Douchette



**Pièces détachées** (voir pages 41)

- XX = Couleurs
- 00 = Chromé
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Accessoires en option** (ne fait pas partie de la fourniture)



cale de compensation #85187670 (voir pages 41)



**Nettoyage** (voir pages 38)



**Instructions de service** (voir pages 40)



**Classification acoustique et débit** (voir pages 44)

## Dysfonctionnement

## Origine

## Solution

|                                                                                                              |                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pas assez d'eau                                                                                              | - Pression d'alimentation insuffisante                                         | - Contrôler la pression                                                      |
|                                                                                                              | - Filtre de l'élément thermostatique encrassé                                  | - Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche |
|                                                                                                              | - Joint-filtre de douchette encrassé                                           | - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible                 |
|                                                                                                              | - élément-filtre de douchette encrassé                                         | - Nettoyer le élément-filtre entre la douchette et le flexible               |
| Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | - Clapet anti-retour encrassé ou défectueux                                    | - Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement                |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage                                     | - Le thermostat n'a pas été réglé                                              | - Régler le thermostat                                                       |
|                                                                                                              | - Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide                        | - Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 60°C                   |
| Le réglage de la température n'est pas possible                                                              | - Cartouche thermostatique entartrée                                           | - Changer la cartouche thermostatique                                        |
|                                                                                                              | - Les raccords d'eau chaude et d'eau froide ont été intervertis                | - Unité de réglage pour raccords inversés #92373000                          |
| Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide                                                        | - Limiteur de température mal positionné                                       | - Positionner le limiteur de température                                     |
| La douchette goutte constamment                                                                              | - De la saleté ou de l'incrustation sur le siège, mécanisme d'arrêt défectueux | - Changez le mécanisme d'arrêt                                               |

**Montage** (voir pages 33)



**Safety Notes**

- ⚠️ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠️ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠️ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
- ⚠️ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠️ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠️ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
- ⚠️ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

**Installation Instructions**

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The installation dimensions stated in these installation instructions are ideal for people of approximately 1800 mm in body height. The dimensions can be altered if required. In this case, pay attention to the fact that a change of installation height will also change the minimum height, and that the altered mounting dimensions must be taken into consideration.
- During installation of the product by qualified trained personnel, make sure that the entire fastening surface is even and smooth (no protruding seams or tile offset), that the finish of the wall is suitable to apply the product and has no weak points.
- The premounted dirt collection screen must be used to prevent dirt from entering through the pipes. Dirt entering can affect the function and/or lead to damage to the functional components of the fitting. Hansgrohe will not be held liable for any resulting damage.
- The product is not designed to be used with steam baths!

**Special information for UK**

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative head switching. This product will not function with a positive head pump.

**Technical Data**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure:             | max. 1 MPa                 |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Test pressure:                  | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature:          | max. 60 °C                 |
| Centre distance:                | 150±12 mm                  |
| Connections G 1/2:              | cold right - hot left      |
| Thermal disinfection:           | 70 °C / 4 min              |
| Safety against backflow         |                            |

**Symbol description**

 Do not use silicone containing acetic acid!

 **Dismounting** (see page 35)

 **Adjustment** (see page 35)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

 **Maintenance** (see page 36)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).

 **Dimensions** (see page 37)

 **Flow diagram** (see page 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Hand shower

 **Spare parts** (see page 41)

- XX = Colors
- 00 = Chrome Plated
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Special accessories** (order as an extra)

 tile-matching-disk #85187670 (see page 41)

 **Cleaning** (see page 38)

 **Operation** (see page 40)

 **Test certificate** (see page 44)

| <b>Fault</b>                                                                                | <b>Cause</b>                                                 | <b>Remedy</b>                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insufficient water                                                                          | - Supply pressure inadequate                                 | - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
|                                                                                             | - Regulator filter dirty                                     | - Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge                       |
|                                                                                             | - Shower filter seal dirty                                   | - Clean filter seal between shower and hose                                                |
|                                                                                             | - filter insert shower dirty                                 | - Clean filter insert between shower and hose                                              |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | - Backflow preventers dirty or leaking                       | - Clean backflow preventers, exchange if necessary                                         |
| Spout temperature does not correspond with temperature set                                  | - Thermostat has not been adjusted                           | - Adjust thermostat                                                                        |
|                                                                                             | - Hot water temperature too low                              | - Increase hot water temperature to 42 °C to 60 °C                                         |
| Temperature regulation not possible                                                         | - thermo cartridge calcified                                 | - Exchange thermo cartridge                                                                |
|                                                                                             | - Hot and cold supplies are reversed                         | - Control unit for reversed connections #92373000                                          |
| Hot water temperature too low                                                               | - Hot water limiter incorrectly set                          | - Set hot water limiter                                                                    |
| Shower drips continuously                                                                   | - Dirt or sedimentation on valve seat, shut-off unit damaged | - Exchange shut-off unit                                                                   |



## Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ Il braccio del soffione della doccia è progettato per sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con altri oggetti!
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.
- ⚠ Il prodotto non deve essere utilizzato come maniglia, questa deve essere montata separatamente.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Le quote di montaggio indicate nelle istruzioni di montaggio sono ideali per persone grandi circa 1800 mm e eventualmente vanno adattate. A ciò bisogna fare attenzione, che ad altezza di montaggio cambiata l'altezza minima necessaria indicata cambia e che bisogna considerare la modifica delle quote di collegamento.
- Per il montaggio del prodotto da personale specializzato qualificato bisogna fare attenzione, che la superficie di fissaggio, in tutto il campo di fissaggio, sia piana (nessuna giunzione sporgente o sfalsamento di piastrella), la costruzione della parete sia adatta al montaggio del prodotto e che non presenti alcun punto debole.
- L'inserito filtrante per lo sporco premontato deve essere utilizzato per evitare risciacqui di sporcizia dalla rete idrica. Risciacqui di sporcizia possono pregiudicare la funzione e/o danneggiare parti funzionali della rubinetteria. Per danni risultanti da ciò non risponde la Hansgrohe.
- Il prodotto non è predisposto per l'impiego in combinazione con un bagno a vapore.

## Dati tecnici

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Pressione d'uso:              | max. 1 MPa                         |
| Pressione d'uso consigliata:  | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressione di prova:           | 1,6 MPa                            |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)         |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60 °C                         |
| Distanza di raccordo:         | 150±12 mm                          |
| Raccordi G 1/2:               | fredda a destra - calda a sinistra |
| Disinfezione termica:         | 70 °C / 4 min                      |
| Sicurezza antiriflusso        |                                    |

## Descrizione simbolo



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



**Smontaggio** (vedi pagg. 35)



**Taratura** (vedi pagg. 35)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.



**Manutenzione** (vedi pagg. 36)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



**Ingombri** (vedi pagg. 37)



**Diagramma flusso** (vedi pagg. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Doccetta



**Parti di ricambio** (vedi pagg. 41)

- XX = Trattamento
- 00 = Cromato
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Accessori speciali** (non contenuto nel volume di fornitura)



distanziali da piastrella #85187670 (vedi pagg. 41)



**Pulitura** (vedi pagg. 38)



**Procedura** (vedi pagg. 40)



**Segno di verifica** (vedi pagg. 44)

| Problema                                                                                                    | Possibile causa                                                                                                                                                                  | Rimedio                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarsità d'acqua                                                                                            | - Pressione di erogazione insufficiente<br>- Filtro dell'unità di regolazione sporco<br>- Guarnizione del filtro della doccia sporca<br>- elemento di filtro della doccia sporca | - Provare la pressione di erogazione<br>- Pulire/sostituire i filtri<br>- Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile<br>- Pulire elemento di filtro tra doccia e flessibile |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | - Antiriflusso sporco o non ermetico                                                                                                                                             | - Pulire o sostituire l'antiriflusso                                                                                                                                                      |
| La temperatura di erogazione diversa da quella impostata                                                    | - Il termostatico non è stato regolato<br>- Temperatura dell'acqua calda                                                                                                         | - Regolare il termostatico<br>- Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 60 °C                                                                                                    |
| Impossibile la regolazione temperatura                                                                      | - Unità di regolazione piena di calcare<br>- Gli attacchi acqua calda e acqua fredda sono stati scambiati                                                                        | - Sostituire l'unità di regolazione<br>- Unità di regolazione per raccordi invertiti #92373000                                                                                            |
| Temperatura dell'acqua calda                                                                                | - Limitazione dell'acqua calda regolata male                                                                                                                                     | - Regolare la limitazione dell'acqua calda                                                                                                                                                |
| La doccia gocciola                                                                                          | - Sporco o depositi nella sede della guarnizione, vitone di arresto danneggiato                                                                                                  | - sostituire il vitone di arresto                                                                                                                                                         |

**Indicaciones de seguridad**

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ El brazo del pulverizador de ducha solo está previsto para soportar el pulverizador de ducha y no debe cargarse con otros objetos!
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ Debe evitarse el contacto del chorro del pulverizador con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente entre pulverizador y cuerpo.
- ⚠ El producto no debe ser utilizado como un elemento de sujeción. Debe montarse un elemento de sujeción separado.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

**Indicaciones para el montaje**

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- Las medidas indicadas en las instrucciones de montaje resultan ideales para personas de 1800 mm de altura, por lo que deberán ajustarse siempre que sea necesario. En este sentido, es importante tener en cuenta que, en caso de modificación de la altura de montaje, cambia la altura mínima y habrá que adaptar las medidas de conexión.
- Durante el montaje del producto, mediante personal especializado, se debe asegurar de que la superficie de sujeción en todo el área de la fijación sea plana (sin fugas o azulejos que sobresalgan), que la estructura del muro sea adecuada para el montaje del producto y que no presente puntos débiles.
- El colector de suciedad premontado debe utilizarse para evitar que penetre la suciedad en la red de tuberías. La suciedad puede afectar el funcionamiento y/o provocar daños en partes funcionales del grifo. Hansgrohe no asume ninguna responsabilidad por los daños que de ello se deriven.
- ¡El producto no ha sido diseñado para uso en conexión con un baño de vapor!

**Datos técnicos**

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Presión en servicio:             | max. 1 MPa                                  |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa                               |
| Presión de prueba:               | 1,6 MPa                                     |
|                                  | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                  |
| Temperatura del agua caliente:   | max. 60 °C                                  |
| Racores excéntricos:             | 150±12 mm                                   |
| Racores excéntricos G 1/2:       | a la derecha frío - a la izquierda caliente |
| Desinfección térmica:            | 70 °C / 4 min                               |
| Seguro contra el retorno         |                                             |

**Descripción de símbolos**

 No utilizar silicona que contiene ácido acético!

 **Despiece** (ver página 35)

 **Ajuste** (ver página 35)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.

 **Mantenimiento** (ver página 36)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).

 **Dimensiones** (ver página 37)

 **Diagrama de circulación** (ver página 37)

① PowderRain

② RainAir

③ Teleducha

 **Repuestos** (ver página 41)

XX = Acabados

00 = Cromado

14 = Brushed Bronze

34 = Brushed Black Chrome

67 = Matt Black

70 = Matt White

99 = Polished Gold-Optic

**Opcional** (no incluido en el suministro)

 Pieza desuplemento #85187670 (ver página 41)

 **Limpiar** (ver página 38)

 **Manejo** (ver página 40)

 **Marca de verificación** (ver página 44)

| Problema                                                                         | Causa                                                                  | Solución                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sale poca agua                                                                   | - presión insuficiente                                                 | - comprobar presión                                                                                |
|                                                                                  | - filtro del termoelemento sucio                                       | - Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático |
|                                                                                  | - Filtro de la teleducha sucio                                         | - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                 |
|                                                                                  | - elemento de filtro de la teleducha sucio                             | - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                 |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | - válvula antirretorno sucia o pierde                                  | - limpiar / cambiar válvula                                                                        |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado                                 | - termostato no ha sido ajustado                                       | - ajustar termostato                                                                               |
|                                                                                  | - Temperatura del agua caliente demasiado baja                         | - aumentar temperatura del agua caliente a 42 ° - 60 ° C.                                          |
| No es posible regular la temperatura                                             | - Termoelemento calcificado o desgastado                               | - cambiar termoelemento                                                                            |
|                                                                                  | - Las conexiones de agua caliente y fría están cambiadas.              | - Unidad de regulación para conexiones intercambiadas #92373000                                    |
| Temperatura del agua caliente demasiado baja                                     | - tope de agua caliente mal                                            | - ajustar tope                                                                                     |
| La ducha gotea constantemente                                                    | - Suciedad / Sedimentaciones en el asiento de la llave, o llave dañada | - cambiar montura                                                                                  |

## Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.
- ⚠ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.
- ⚠ Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- De in de handleiding aangegeven montagematen richten zich op personen van ca. 1800 mm groot en moeten indien nodig aangepast worden. Daarbij moet in acht genomen worden dat bij een gewijzigde montagehoogte ook de minimumhoogte verandert en dat de aansluitmaten overeenkomstig moeten worden aangepast.
- Bij de montage van het product door gekwalificeerd vakpersoneel moet erop gelet worden dat het montagevlak in het volledige bereik van de bevestiging vlak is (geen uitstekende voegen of verspringende tegels), dat de wand geschikt is voor de montage van het product en geen zwakke plaatsen vertoont.
- Het voorgemonteerde vuilzeefje moet gebruikt worden om vuil uit de waterleiding te weren. Vuil uit de waterleiding kan de werking negatief beïnvloeden en / of de functionerende onderdelen van de armatuur beschadigen; voor daaruit voortvloeiende schade is Hansgrohe niet aansprakelijk.
- Het product is niet voorzien voor gebruik in combinatie met een stoombad!

## Technische gegevens

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Werkdruk: max.               | max. 1 MPa                 |
| Aanbevolen werkdruk:         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Getest bij:                  | 1,6 MPa                    |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatuur warm water:      | max. 60°C                  |
| Aansluitmaten:               | 150±12 mm                  |
| Aansluitingen G 1/2:         | koud rechts - warm links   |
| Thermische desinfectie:      | 70°C / 4 min               |
| Beveiligd tegen terugstromen |                            |

## Symbolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

**Demontage** (zie blz. 35)

**Instellen** (zie blz. 35)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.

**Onderhoud** (zie blz. 36)

Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)

**Maten** (zie blz. 37)

**Doorstroomdiagram** (zie blz. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Handdouche

**Service onderdelen** (zie blz. 41)

- XX = Kleuren
- 00 = Verchroomd
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Toebehoren** (behoort niet tot het leveringspakket)

opvulschijf #85187670 (zie blz. 41)

**Reinigen** (zie blz. 38)

**Bediening** (zie blz. 40)

**Keurmerk** (zie blz. 44)

| Storing                                                                                 | Oorzaak                                                                                                                        | Oplossing                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weinig water                                                                            | - Druk te laag<br>- Vuilzeef van thermo-element verstopt<br>- Zeefdichting handdouche verstopt<br>- filter handdouche verstopt | - Druk controleren<br>- Vuilvangzeefjes en zeefjes van regeleenheid reinigen<br>- Zeefdichting handdouche reinigen<br>- Filter handdouche reinigen |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | - Terugslagkleppen vervuild of defect                                                                                          | - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen                                                                                                    |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen                       | - Thermostaat niet ingesteld<br>- Temperatuur van warm water te laag                                                           | - Thermostaat instellen<br>- Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 60°C                                                                        |
| Temperatuur niet regelbaar                                                              | - regeleenheid verkalkt<br>- Warm- en koudwateraansluitingen werden verwisseld.                                                | - regeleenheid uitwisselen<br>- Regeleenheid voor verwisselde aansluitingen #92373000                                                              |
| Temperatuur van warm water te laag                                                      | - Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld                                                                                        | - Heetwaterbegrenzer instellen                                                                                                                     |
| Douche druppelt constant                                                                | - Vuil of verkalking op de zitting, bovendeel beschadigd                                                                       | - Bovendeel uitwisselen                                                                                                                            |



## Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsurengørelsesformål.
- ⚠ Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde hovedbruseren. Den må ikke belastes med andre genstande!
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.
- ⚠ Produktet må ikke bruges som håndtag. Der skal monteres et separat håndtag.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Målene i monteringsanvisningen er ideal til personer med en størrelse på 1800 mm og skal i givet fald tilpasses. Herved skal der tages hensyn til, at den mindste højde i tilfælde af en ændret monteringshøjde ændres og at der skal tages hensyn til de ændrede tilslutningsmål.
- Ved montering af produktet igennem kvalificerede fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsesoverfladen er plan i alle områder hvor produktet monteres (ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at væggene er velegnet til monteringen af produktet og ikke har svare områder.
- Det formonterede smudsfangssi skal sættes i for at undgå snavs fra ledningsnettet. Tilsmudsningen kan påvirke funktionen og/eller føre til skader på armaturets funktionskomponenter. Hansgrohe er ikke ansvarligt for heraf resulterende skader.
- Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse i forbindelse med et dampbad!

## Tekniske data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Driftstryk:                | max. 1 MPa                  |
| Anbefalet driftstryk:      | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Prøvetryk:                 | 1,6 MPa                     |
|                            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  |
| Varmtvandstemperatur:      | max. 60 °C                  |
| Tilslutningsmål:           | 150±12 mm                   |
| Tilslutninger G 1/2:       | Koldt højre - varmt venstre |
| Termisk desinfektion:      | 70 °C / 4 min               |
| Med indbygget kontraventil |                             |

## Symbolbeskrivelse

 Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

**Afmontere** (se s. 35)



**Forindstilling** (se s. 35)

Efter monteringen skal termostatens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigerende af skalagrebet nødvendig.



**Service** (se s. 36)

Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



**Målene** (se s. 37)



**Gennemstrømningsdiagram** (se s. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Håndbruser



**Reserve dele** (se s. 41)

- XX= Overflade
- 00 = Krom
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Specialtilbehør** (ikke med i leveringsomfang)



Afstandsskive #85187670 (se s. 41)



**Rengøring** (se s. 38)



**Brugsanvisning** (se s. 40)



**Godkendelse** (se s. 44)

| Fejl                                                                   | Årsag                                                                           | Hjælp                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For lidt vand                                                          | - Forsyningsstrykket er ikke højt nok<br>- Smudsfangsien er snavset             | - Afprøv forsyningsstrykket<br>- Rengør smudsfangsi foran termostaten og på termostatelementet |
|                                                                        | - Sien mellem bruser og slange er snavset<br>- Filterindsats bruser er snavset  | - Rengør sien mellem bruser og slange<br>- Rengør sien filterindsats bruser og slange          |
| Kryds-flow, varmt vand i koldtvandsledningen og omvendt                | - Kontraventilen er snavset eller utæt.                                         | - Rengør kontraventilen eller udskift den evt.                                                 |
| Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | - Termostaten er ikke justeret<br>- For lav varmtvands-temperatur               | - Juster termostaten!<br>- Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42 °C til 60 °C                  |
| Temperaturregulering ikke mulig                                        | - katuschen er tilkalket<br>- Varmt- og koldvandstilslutningerne blev byttet om | - Udskift katuschen<br>- Reguleringsenhed til ombyggede tilslutninger #92373000                |
| For lav varmtvands-temperatur                                          | - Varmtvandsbegrænsningen er forkert indstillet                                 | - Indstil varmtvandsbe-grænsningen                                                             |
| Bruseren drypper konstant                                              | - Snavs eller kalk på pakningen, beskadiget afspærringsventil                   | - Udskift afspærringsventilen                                                                  |



## Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ O braço do chuveiro foi concebido apenas para servir de apoio à cabeça do chuveiro, pelo que não pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário manter uma distância suficiente entre o chuveiro e o corpo.
- ⚠ O produto não pode ser utilizado como pega de apoio. Tem que ser montada uma pega separada.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- As dimensões de montagem indicadas nas instruções de montagem são ideais para pessoas com uma altura aprox. 1800 mm e têm que ser eventualmente adaptadas. Neste contexto deve ter-se em atenção que alterações na altura de montagem obrigam a alterações na altura mínima, bem como alterações nas dimensões de ligação.
- Durante a montagem efectuada por técnicos qualificados deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a sua extensão (sem juntas ou ladrilhos salientes), que a estrutura da parede seja adequada para a montagem do produto e que não apresente pontos fracos.
- O colector de sujidade/impurezas pré-montado tem que ser utilizado, de modo a evitar o enxaguamento de sujidade proveniente da rede de água. A sujidade proveniente da rede pode influenciar o funcionamento e/ou provocar danos nas peças funcionais do equipamento. A Hansgrohe não se responsabiliza por danos daí resultantes.
- O produto não foi concebido para utilização em combinação com um banho de vapor!

## Eliminação

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

## Dados Técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Pressão de funcionamento:        | max. 1 MPa                         |
| Pressão de func. recomendada:    | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressão testada:                 | 1,6 MPa                            |
|                                  | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)         |
| Temperatura da água quente:      | max. 60°C                          |
| Distância entre eixos:           | 150±12 mm                          |
| Ligações G 1/2:                  | fria à direita - quente à esquerda |
| Desinfecção térmica:             | 70°C / 4 min                       |
| Função anti-retorno e anti-vácuo |                                    |

## Descrição do símbolo

Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

**Desmontar** (ver página 35)

**Afinação** (ver página 35)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.

**Manutenção** (ver página 36)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).

**Medidas** (ver página 37)

**Fluxograma** (ver página 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Chuveiro de mão

**Peças de substituição** (ver página 41)

- XX = Acabamentos  
 00 = Cromado  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Acessórios especiais** (não incluído no volume de fornecimento)

Arruela espaçadora #85187670 (ver página 41)

**Limpeza** (ver página 38)

**Funcionamento** (ver página 40)

**Marca de controlo** (ver página 44)

| Falha                                                                                                                       | Causa                                                                                        | Solução                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água insuficiente                                                                                                           | - Pressão não adequada<br>- Filtro do regulador sujo                                         | - Verificar a pressão da água<br>- Limpar o filtro nas ligações de água e no cartucho termostático           |
|                                                                                                                             | - Filtro do vedante do chuveiro sujo<br>- Filtro do vedante do chuveiro sujo                 | - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível<br>- Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | - Válvula anti-retorno suja ou com fugas                                                     | - Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário                                                      |
| A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada                                                            | - A misturadora termos táctica não foi ajustada<br>- Temperatura da água quente muito baixa  | - Ajustar a misturadora termostática<br>- Aumentar a temperatura da água quente para 42°C a 60°C.            |
| Não é possível regular a temperatura                                                                                        | - Regulador da temperatura calcificado<br>- As ligações da água quente e fria foram trocadas | - Limpar regulador da temperatura<br>- Unidade de regulação para ligações trocadas #92373000                 |
| Temperatura da água quente muito baixa                                                                                      | - O limitador de temperatura está incorrectamente colocado                                   | - Regular o limitador de temperatura                                                                         |
| Chuveiro pinga constantemente                                                                                               | - Sujidade ou sedimentação no assento da válvula                                             | - Substituir unidade de corte                                                                                |

**Wskazówki bezpieczeństwa**

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Ramię prysznica jest przystosowane do trzymania głowicy prysznica i nie może być obciążane innymi przedmiotami!
- ⚠ Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- ⚠ Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). Należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy głowicą a ciałem.
- ⚠ Produktu nie wolno używać jako uchwytu do trzymania się. Należy zamontować osobny uchwyt.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

**Wskazówki montażowe**

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Wymiary montażowe podane w instrukcji montażowej są idealne dla osób o wzroście sięgającym ok. 1800 mm i w razie konieczności należy je dostosować. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przy zmiennej wysokości montażu zmienia się minimalna wysokość, a także ulegają zmianie wymiary przyłączy.
- Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytek). Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dołożone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu.
- Zamontowane sitko łapacza zanieczyszczeń musi być używane, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń z sieci instalacyjnej. Przedostające się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu akcesoriów; za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.
- Produkt nie jest przewidziany do zastosowania w łaźni parowej!

**Dane techniczne**

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Ciśnienie robocze:                      | maks. 1 MPa                            |
| Zalecane ciśnienie robocze:             | 0,1 - 0,5 MPa                          |
| Ciśnienie próbne:                       | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej:               | maks. 60°C                             |
| Wymiary przyłącza:                      | 150±12 mm                              |
| Przyłącza G 1/2:                        | Zimna z prawej - Ciepła z lewej        |
| Dezynfekcja termiczna:                  | 70°C / 4 min                           |
| Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym |                                        |

**Opis symbolu**

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

**Demontaż** (patrz strona 35)**Ustawianie** (patrz strona 35)

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę ciepłej wody na wylocie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na wylocie różni się od temperatury nastawionej na termostacie.

**Konserwacja** (patrz strona 36)

Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).

**Wymiary** (patrz strona 37)**Schemat przepływu** (patrz strona 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Prysznic ręczny

**Części serwisowe** (patrz strona 41)

XX = Kody kolorów  
 00 = Chrom  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Wyposażenie specjalne** (Nie jest częścią dostawy)

Podkładka do wyrównania płytek ceramicznych #85187670 (patrz strona 41)

**Czyszczenie** (patrz strona 38)**Obsługa** (patrz strona 40)**Znak jakości** (patrz strona 44)

| Usterka                                                                                               | Przyczyna                                                                                   | Pomoc                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mała ilość wody                                                                                       | - Zbyt niskie ciśnienie zasilające                                                          | - Sprawdzić ciśnienie w instalacji                                                            |
|                                                                                                       | - Zabrudzone sitko przy wkladzie termostatycznym                                            | - Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym                             |
|                                                                                                       | - Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicy                                                | - Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a węzem                                  |
|                                                                                                       | - Zabrudzona uszczelka wkładką filtra w prysznicy                                           | - Oczyszczyć uszczelkę z wkładką filtra pomiędzy prysznicem a węzem                           |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | - Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                          | - Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym                           |
| Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością                                                 | - Termostat nie został wyregulowany<br>- Za niska temperatura ciepłej wody                  | - Przeprowadzić regulację termostatu<br>- Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 60°C |
| Brak możliwości regulacji temperatury                                                                 | - Wkład termostatyczny zakamieniony<br>- Przyłącza ciepłej i zimnej wody zostały zamienione | - Wymienić wkład termostatyczny<br>- Jednostka sterująca do zamienionych przyłączy #92373000  |
| Za niska temperatura ciepłej wody                                                                     | - Niewłaściwe ustawienie ogranicznik ciepłej wody                                           | - Ustawić ogranicznik ciepłej wody                                                            |
| Z prysznica ciągle kapie                                                                              | - Brud lub osady na gnieździe uszczelniającym, uszkodzenie górnego elementu zamykającego    | - Wymienić górny element zamykający                                                           |

**Montaż** (patrz strona 33)

## Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Držák sprchové hlavice je dimenzován pouze pro držení sprchové hlavice a nesmí se zatěžovat dalšími předměty!
- ⚠ Děti a dospělí osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- ⚠ Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odstup mezi sprchou a tělem.
- ⚠ Produkt nesmí být používán jako madlo. Je nutné namontovat samostatné madlo.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platná v dané zemi.
- Montážní rozměry uvedené v návodu pro montáž jsou ideální pro osoby s výškou postavy přibližně 1800 mm a v případě potřeby je nutné je přizpůsobit. Při tom je zapotřebí dbát nato, že se při změně výšky montáže změní požadovaná minimální výška a že je třeba brát ohled na přípojevací rozměry.
- Při montáži produktu kvalifikovanou osobou je třeba dbát na to, aby byla upevňovací plocha v celé oblasti upevnění rovná (žádné vyčnívající spáry nebo zapuštění obkladů), aby struktura stěny byla vhodná pro montáž produktu a neměla žádná slabá místa.
- Předmontované sítko na zachytávání nečistot je třeba zabudovat, aby se zabránilo přítoku nečistot z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou omezit funkci a / nebo mohou vést k poškození funkčních částí armatury. Za takto vzniklé škody firma Hansgrohe neručí.
- Výrobek není určen k použití ve spojení s parní lázní!

## Technické údaje

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Provozní tlak:                         | max. 1 MPa                   |
| Doporučený provozní tlak:              | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Zkušební tlak:                         | 1,6 MPa                      |
|                                        | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)   |
| Teplota horké vody:                    | max. 60 °C                   |
| Rozteč připojení:                      | 150 ± 12 mm                  |
| Přípoje G 1/2:                         | studená vpravo - teplá vlevo |
| Tepelná desinfekce:                    | 70 °C / 4 min                |
| Vlastní čištění proti zpětnému nasátí. |                              |

## Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

**Demontáž** (viz strana 35)

**Nastavení** (viz strana 35)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změřená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.

**Údržba** (viz strana 36)

U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).

**Rozměry** (viz strana 37)

**Diagram průtoku** (viz strana 37)

① PowderRain

② RainAir

③ Ruční sprcha

**Servisní díly** (viz strana 41)

XX = Kód povrchové úpravy

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

34 = Brushed Black Chrome

67 = Matt Black

70 = Matt White

99 = Polished Gold-Optic

**Zvláštní příslušenství** (není součástí dodávky)

destička pro vyrovnání obkladů #85187670 (viz strana 41)

**Čištění** (viz strana 38)

**Ovládání** (viz strana 40)

**Zkušební značka** (viz strana 44)

| Porucha                                                                                    | Příčina                                             | Odstranění                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                  | - Nízký tlak v přívodu.                             | - Zkontrolovat tlak v potrubí                                       |
|                                                                                            | - Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce      | - Vyčistit lapače nečistot před termostatem a na regulační jednotce |
|                                                                                            | - Sítko v těsnění u sprchy zanesené                 | - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí                    |
|                                                                                            | - filtrační vložkou u sprchy zanesené               | - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí                    |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | - Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil             | - Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit                          |
| Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou                                          | - Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou | - Nastavit termostat                                                |
|                                                                                            | - Nízká teplota teplé vody                          | - Teplotu horké vody zvýšit na 42 °C až 60 °C                       |
| Nelze regulovat teplotu                                                                    | - regulační jednotka zanesena vodním kamenem        | - vyměnit regulační jednotku                                        |
|                                                                                            | - Došlo k záměně přípojek teplé a studené vody      | - Regulační jednotka v případě záměny přípojek #92373000            |
| Nízká teplota teplé vody                                                                   | - Špatně nastavená zarážka pro teplou vodu          | - Seřadit zarážku pro teplou vodu                                   |
| Sprcha neustále kape                                                                       | - Nečistoty nebo usazeniny na těsnícím sedle        | - vyměnit horní uzavírací prvek                                     |

**Bezpečnostné pokyny**

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Rameno držiaka hlavice sprchy je určené len na uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zaťažovať inými predmetmi!
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Vyhybajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a telom.
- ⚠ Výrobok sa nesmie používať ako držiadlo. K tomu účelu sa musí namontovať samostatné držiadlo.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

**Pokyny pre montáž**

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Montážne rozmery uvedené v návode na montáž sú ideálne pre osoby s výškou postavy približne 1800 mm a v prípade potreby je nutné ich prispôbiť. Pritom je nutné si uvedomiť, že pri zmenenej výške montáže sa mení minimálna výška a je nutné dbať na rozmery rozmiestnenia prípojek.
- Pri montáži produktu kvalifikovanou osobou treba dávať pozor na to, aby bola upevňovacia plocha v celej oblasti upevnenia rovná (žiadne vyčnievajúce medzery alebo zapustenia obkladov), aby štruktúra steny bola vhodná pre montáž produktu a nemá žiadne slabé miesta.
- Predmontované sitko na zachytávanie nečistoty sa musí používať, aby sa zabránilo naplaveniam nečistôt z vodovodnej siete. Naplavenia nečistôt môžu negatívne ovplyvniť funkciu a/alebo viesť k poškodeniam na funkčných častiach armatúry. Za takto vzniknuté škody spoločnosť Hansgrohe neručí.
- Výrobok nie je vhodný na použitie v spojení s parným kúpeľom!

**Technické údaje**

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Prevádzkový tlak:                       | max. 1 MPa                   |
| Doporučený prevádzkový tlak:            | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Skúšobný tlak:                          | 1,6 MPa                      |
|                                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)   |
| Teplota teplej vody:                    | max. 60 °C                   |
| Prípájacie rozmery:                     | 150±12 mm                    |
| Prípoe G 1/2:                           | studená vpravo - teplá vľavo |
| Termická dezinfekcia:                   | 70 °C / 4 min                |
| Vlastná poisťka proti spätnému nasatiu. |                              |

**Popis symbolov**

 Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

 **Demontáž** (viď strana 35)

 **Nastavenie** (viď strana 35)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.

 **Údržba** (viď strana 36)

Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).

 **Rozmery** (viď strana 37)

 **Diagram prietoku** (viď strana 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ručná sprcha

 **Servisné diely** (viď strana 41)

- XX = Farebné označenie  
 00 = Chróm  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Zvláštne príslušenstvo** (nie je súčasťou dodávky)

 doštička pre vyrovnanie obkladov #85187670 (viď strana 41)

 **Čistenie** (viď strana 38)

 **Obsluha** (viď strana 40)

 **Osvedčenie o skúške** (viď strana 44)

| Porucha                                                                                     | Príčina                                                                                         | Pomoc                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Málo vody                                                                                   | - Nízky tlak v privode.<br>- Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke                      | - Skontrolovať tlak v potrubí<br>- Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke |
|                                                                                             | - Sitko v tesnení sprchy je znečistené                                                          | - Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou                                             |
|                                                                                             | - Filtračnou vložkou sprchy je znečistené                                                       | - Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou                                             |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do privodu studenej alebo naopak | - Znečistený alebo netesný spätný ventil                                                        | - Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť                                                   |
| Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou                                           | - Nebol nastavený termostat<br>- Nízka teplota teplej vody                                      | - Nastaviť termostat<br>- Teplotu teplej vody zvýšiť na 42 °C až 60 °C                       |
| Nie je možné regulovať teplotu                                                              | - Regulačná jednotka zanesená vodným kameňom<br>- Prípojky teplej a studenej vody boli zamenené | - Vymeniť regulačnú jednotku<br>- Regulačná jednotka pre zamenené prípojky #92373000         |
| Nízka teplota teplej vody                                                                   | - Nesprávne nastavená zádržka na teplú vodu                                                     | - Nastavenie zádržky na teplú vodu                                                           |
| Sprcha stále kvapká                                                                         | - Nečistoty alebo usadeniny na tesniacom sedle                                                  | - Vymeniť uzatváraciu hornú časť                                                             |

## 安全须知

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套。
- △ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用。
- △ 头顶花洒夹持杆只为夹持头顶花洒而设计, 不得让其承载其它物品!
- △ 不得让儿童和肢体, 精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。
- △ 必须避免让身体敏感部位 (如眼睛) 接触到莲蓬头喷水。必须保持莲蓬头与人头之间有足够的距离。
- △ 该产品不得作扶柄使用。必须安装单独的扶柄。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。
- 本安装说明中所规定的安装尺寸理想用于身高 1800 mm 左右的人士。尺寸可根据需要进行修改。在这种情况下, 您必须留意, 如果安装高度改变, 则花洒到地板的最小高度也随之改变, 且必须考虑到连接尺寸的改变。
- 由有资格的专业人员进行产品安装时请注意: 在所有加固区域中, 加固表面是否平整 (无突出的接缝或瓷砖), 墙体结构是否适合产品安装且未显露出任何缺点。
- 必须使用预装配的接污滤网, 以免从管网中冲入污物。一旦污物冲入, 将会有碍功能和/或导致阀门功能部件的损坏, 由此而产生的各种损害汉斯格雅公司将不承担责任。
- 本产品并非设计来与蒸气浴连接使用!

## 技术参数

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 工作压力:       | 最大 1 MPa                   |
| 推荐工作压力:     | 0,1 - 0,5 MPa              |
| 测试压力:       | 1,6 MPa                    |
|             | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 热水温度:       | 最大 60°C                    |
| 中心距离:       | 150±12 mm                  |
| 连接管线 G 1/2: | 左热右冷                       |
| 热力消毒:       | 70°C / 4 分钟                |
| 自动防止回流      |                            |

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅胶!



**拆卸** (参见第页 35)



**调节** (参见第页 35)

安装完成后必须检查调温器的出水温度。如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差, 那么必须进行调节。



**保养** (参见第页 36)

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 (至少一年一次)。



**大小** (参见第页 37)



**流量示意图** (参见第页 37)

① PowderRain

② RainAir

③ 手持花洒



**备用零件** (参见第页 41)

XX = 颜色代码

00 = 镀铬

14 = Brushed Bronze

34 = Brushed Black Chrome

67 = Matt Black

70 = Matt White

99 = Polished Gold-Optic

## 选装附件 (不在供货范围内)



匹配瓷砖的圆盘 #85187670 (参见第页 41)



**清洗** (参见第页 38)



**操作** (参见第页 40)



**检验标记** (参见第页 44)

## 问题

## 原因

## 补救

|                                   |                    |                         |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 龙头出水量小                            | - 水压不足             | - 检查总水压                 |
|                                   | - 调压器过滤网脏污         | - 清洁龙头前面和恒温阀芯的过滤网。      |
|                                   | - 花洒滤网有垃圾堵塞        | - 清洗花洒和软管间的过滤网          |
|                                   | - 花洒过滤器元件有垃圾堵塞     | - 清洗花洒和软管间的过滤密封件        |
| 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反。 | - 单向阀有垃圾堵塞或漏水      | - 清洗单向阀, 如有必要则更换新的      |
| 龙头出水温度和温度设定的不符                    | - 恒温阀芯未被调节         | - 调节恒温器                 |
|                                   | - 热水温度过低           | - 将热水温度从42°C升高到60°C     |
| 水温无法调节                            | - 恒温阀芯表面结垢         | - 更换恒温阀芯                |
|                                   | - 热水和冷水连接头已调换      | - 用于反向连接的控制单元 #92373000 |
| 热水温度过低                            | - 温度限制器设置错误        | - 设置温度限制器               |
| 花洒持续滴水                            | - 在阀体上有灰尘或水垢, 阀芯损坏 | - 更换关闭部件                |



## Указания по технике безопасности

- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- Кронштейн верхнего душа предназначен только для подсоединения верхнего душа. Запрещается подвешивать на него другие предметы!
- Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не допускайте попадания струи воды из разбрызгивателя на чувствительные части тела (например, на глаза). Разбрызгиватель следует устанавливать на достаточном расстоянии от тела.
- Изделие запрещается использовать в качестве рукоятки. Следует устанавливать специальную рукоятку.
- донного клапана. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Указанные в монтажной инструкции монтажные размеры идеальны для лиц ростом около 1800 мм. В случае необходимости монтажные размеры следует менять. При этом нужно учесть, что при изменившейся высоте монтажа меняется также и минимальная высота, а изменение установочных размеров нужно принять во внимание.
- Во время монтажа изделия квалифицированным персоналом поверхность крепления должна быть ровной по всей области крепления (не допускайте выступающих стыков или перекоса облицовочной плитки); для монтажа изделия следует использовать подходящую стену достаточной прочности.
- Необходимо установить предварительно смонтированный сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание загрязнений из канализационной сети. Попадание загрязнений ухудшает работу и/или приводит к повреждению функциональных деталей арматуры. Компания Hansgrohe не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения этого требования
- Изделие не предназначено для использования в паровой бане!

## Технические данные

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление:                          | не более 1 МПа                        |
| Рекомендуемое рабочее давление:            | 0,1 - 0,5 МПа                         |
| Давление:                                  | 1,6 МПа<br>(1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды:                  | не более 60°C                         |
| Размеры подключения:                       | 150±12 мм                             |
| Подключение G 1/2:                         | холодная справа - горячая слева       |
| Термическая дезинфекция:                   | 70°C / 4 мин                          |
| укомплектован клапаном обратного тока воды |                                       |

## Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



**Демонт** ж (см. стр. 35)



**Подгонка** (см. стр. 35)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.



**Техническое обслуживание** (см. стр. 36)

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



**Размеры** (см. стр. 37)



**Схема потока** (см. стр. 37)

① PowderRain

② RainAir

③ Ручной душ



**Комплект** (см. стр. 41)

XX = Цветная кодировка

00 = Хром

14 = Brushed Bronze

34 = Brushed Black Chrome

67 = Matt Black

70 = Matt White

99 = Polished Gold-Optic

## Специальные принадлежности

(не включено в объем поставки!)



Шайба для выравнивания с уровнем плитки #85187670 (см. стр. 41)



**Очистка** (см. стр. 38)



**Эксплуатация** (см. стр. 40)



**Знак технического контроля** (см. стр. 44)

| Неисправность                                                                                 | Причина                                                                               | Устранение неисправности                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Недостаточное давление (если установлен напор воды)                                           | - Проблемы водоснабжения                                                              | - Проверить работу насоса                                           |
|                                                                                               | - Фильтр термoeлемента загрязнен                                                      | - Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе |
|                                                                                               | - Фильтр душа загрязнен                                                               | - Очистить фильтр                                                   |
|                                                                                               | - Фильтр душа загрязнен                                                               | - Очистить фильтр между душем и шлангом.                            |
| Подмес воды, в закрытом положении горячая вода стремится в подводу холодной воды или наоборот | - Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен                                 | - Очистить клапан или заменить при необходимости                    |
|                                                                                               | - Термостат не настроен                                                               | - Настроить термостат                                               |
| Температура смешанной воды не соответствует шкале                                             | - Температура горячей воды слишком низкая                                             | - Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 60 град.С         |
| Регулировка температуры не производится                                                       | - Регулятор засорен накипью                                                           | - Замените регулятор                                                |
|                                                                                               | - Подключения горячей и холодной воды перепутаны местами.                             | - Блок управления асинхронным реверсивным двигателем №92373000      |
| Температура горячей воды слишком низкая                                                       | - Ограничение горячей воды отрегулировано неправильно                                 | - Отрегулируйте ограничение горячей воды                            |
| Душ постоянно подтекает                                                                       | - Загрязнения или отложения на уплотнительном кольце, верхняя часть запора повреждена | - Замените верхнюю часть отключающего устройства                    |



## Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsiineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygieni- ja puhdistustarkoituksiin.
- Pääsuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan pääsuihkua. Sitä ei saa kuormittaa muilla esineillä!
- Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksesta olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on vältettävä. Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väli.
- Tuotetta ei saa käyttää kädensijana. On asennettava erillinen kädensija.
- Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Puiket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Asennusohjeessa annetut asennusmitat sopivat n. 180 cm:n pituiselle henkilölle, ja niitä on tarvittaessa muutettava. Tässä on otettava huomioon, että asennuskorkeuden muuttuessa muuttuu myös vähimmäiskorkeus, ja muutos on otettava huomioon liitäntöjen mitoissa.
- Pätevän ammattihenkilöstön asentaessa tuotetta on otettava huomioon, että kiinnityspinnan on oltava koko kiinnitysalueelta tasainen (ei korkeita saumoja tai laattojen yhtymäkohtia), seinän rakenne soveltuu tuotteen asennukseen eikä siinä ole heikkoja kohtia.
- Esiasennettua likasihtiä on käytettävä, jotta likahiukkasten huuhtoutuminen vesijohtoverkosta estyy. Likahiukkaskertymät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja/tai vahingoittaa hanan toiminnallisia osia, Hansgrohe ei vastaa näin syntyvistä vaurioista.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä höyrykyllyn kanssa!

## Tekniset tiedot

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Käyttöpaine:                    | maks. 1 MPa                       |
| Suositeltu käyttöpaine:         | 0,1 - 0,5 MPa                     |
| Koestuspaine:                   | 1,6 MPa                           |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)        |
| Kuuman veden lämpötila:         | maks. 60 °C                       |
| Liitäntämitat:                  | 150 ± 12 mm                       |
| Liittimet G 1/2:                | kylmä oikealla - kuuma vasemmalla |
| Lämpödesinfektio:               | 70 °C / 4 min                     |
| Estää itsestään paluuvirtauksen |                                   |

## Merkin kuvaus

Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

**Irrotus** (katso sivu 35)

**Säätö** (katso sivu 35)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpiestessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetyistä lämpötilasta.

**Huolto** (katso sivu 36)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).

**Mitat** (katso sivu 37)

**Virtausdiagrammi** (katso sivu 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Käsisiuhu

**Varaosat** (katso sivu 41)

- XX = Värikoodaus  
 00 = Kromi  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Erityisvaruste** (ei kuulu toimitukseen)

Laatansovituslevy #85187670 (katso sivu 41)

**Puhdistus** (katso sivu 38)

**Käyttö** (katso sivu 40)

**Koestusmerkki** (katso sivu 44)

| Häiriö                                                                                                  | Syy                                                                                                                         | Toimenpide                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähän vettä                                                                                             | - Syöttöpaine ei ole riittävä<br>- Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut<br>- Käsisiuhkan sihtitiiviste likaantunut | - Tarkasta putkiston paine<br>- Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likasihdit<br>- Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihtitiiviste |
|                                                                                                         | - Käsisiuhkan suodatinelementti likaantunut                                                                                 | - Puhdistus suodatinelementti välillä suihku ja letku.                                                                                            |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmin vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | - Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen                                                                                 | - Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa                                                                                                 |
| Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa                                                  | - Termostaattia ei ole säädetty<br>- Lämminveden lämpötila liian alhainen                                                   | - Säädä termostaatti<br>- Kohota lämminveden lämpötila arvoon välillä 42 °C ja 60 °C                                                              |
| Lämpötilan säätö ei ole mahdollista                                                                     | - Lämpötilan säätöyksikkö kalkkeutunut<br>- Lämmin- ja kuumavesiliitännät ovat vaihtuneet.                                  | - Vaihda lämpötilan säätöyksikkö<br>- Säädettyyksikkö vaihdetuille liittymille #92373000                                                          |
| Lämminveden lämpötila liian alhainen                                                                    | - Lämminveden rajoitin väärin säädetty                                                                                      | - Säädä lämminveden rajoitin                                                                                                                      |
| Suihku valuu jatkuvasti.                                                                                | - Likaa tai kerrostumia tiivisteistukassa, sulkuventtiilin etuosa vahingoittunut                                            | - Vaihda sulkuventtiilin etuosa                                                                                                                   |

**Säkerhetsanvisningar**

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Armen som håller huvudduschen är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen). Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.
- ⚠ Produkten får inte användas som handtag. Ett separat handtag måste monteras.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

**Monteringsanvisningar**

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- De monteringsmått som anges i monteringsanvisningen passar 1,80 m långa personer och måste eventuellt anpassas. Det är då viktigt att tänka på att den minsta höjden ändras när monteringshöjden blir en annan och att hänsyn måste tas till de ändrade anslutningsmått.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att fästytan är plan över hela fastsättningsområdet (inga fogar som sticker ut eller kakelförskjutning) och att väggstrukturen är lämplig för en montering av produkten och inte har några svaga punkter.
- Det förmonterade smutsfiltret måste användas så att inte smuts från ledningsnätet kan tränga in. Smuts som spolas in kan påverka funktionen och/eller leda till skador på funktionsdelar i armaturen. Hansgrohe fransäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta
- Produkten är inte avsedd att användas tillsammans med ett ångbad!

**Tekniska data**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Driftstryck:             | max. 1 MPa                            |
| Rek. driftstryck:        | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur:    | max. 60 °C                            |
| Anslutningsmått:         | 150±12 mm                             |
| Anslutningar G 1/2:      | kallt höger - varmt vänster           |
| Termisk desinfektion:    | 70 °C / 4 min                         |
| Självspärr mot återflöde |                                       |

**Symbolförklaring**

Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

**Demontering** (se sidan 35)**Justering** (se sidan 35)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.

**Skötsel** (se sidan 36)

Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).

**Måtten** (se sidan 37)**Flödesschema** (se sidan 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Handdusch

**Reservdelar** (se sidan 41)

XX = Färgkodning  
 00 = Krom  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Specialtillbehör** (medföljer ej leveransen)

Kakelutjämningsbricka #85187670 (se sidan 41)

**Rengöring** (se sidan 38)**Hantering** (se sidan 40)**Testsigill** (se sidan 44)

| Störning                                                                                         | Orsak                                                                                                                                       | Åtgärd                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För lite vatten                                                                                  | - Vattentrycket är för lågt<br>- Smutsfilter i styrenheten igensatt<br>- Silfiltret i duschen smutsigt<br>- Filterinsats i duschen smutsigt | - Kontrollera ledningstryck<br>- Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn<br>- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten<br>- Rengör filterinsats mellan slangen och dusch |
| Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten- inloppet, och vice versa | - Backventil är igensmutsad eller otät                                                                                                      | - Rengör backventil, byt ut om nödvändigt                                                                                                                                                     |
| Den faktiska vatten- temperaturen stämmer inte överens med den Inställda                         | - Termostaten ställdes inte in<br>- Varmvattentemperaturen är för låg                                                                       | - Justera termostaten<br>- Höj varmvattentemperaturen till mellan 42 °C och 60 °C                                                                                                             |
| Temperaturen kan ej ställas in                                                                   | - Termosensorn är igenkalkad<br>- Varm- och kallvattenanslutningarna har förväxlats                                                         | - Byt termosensorn<br>- Reglerenheten för omkastade anslutningar #92373000                                                                                                                    |
| Varmvattentemperaturen är för låg                                                                | - Varmvattenreglering felaktigt inställd                                                                                                    | - Ställ in varmvattenreglering                                                                                                                                                                |
| Duschen droppar hela tiden                                                                       | - Smuts eller avlagringar på packningen, överdelen på avstängningsventilen är skadad                                                        | - Byt ut avstängningsventil                                                                                                                                                                   |

**Saugumo technikos nurodymai**

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Dušo laikiklis skirtas tik dušo galvutei laikyti, todėl neturi būti apkraunamas kitokiais daiktais!
- ⚠ Gaminį draudžiama naudoti vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminį taip pat draudžiama naudoti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- ⚠ Būtina vengti dušo vandens srovės kontakto su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamo atstumo nuo dušo.
- ⚠ Gaminys neturi būti naudojamas kaip rankena. Rankena montuojama atskirai.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

**Montavimo instrukcija**

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Montavimo instrukcijoje nurodyti išmatavimai idealiai tinka 1800 mm ūgio žmonėms. Galima keisti aukštį, bet tuomet keičiasi minimalus rekomenduojamas patalpos aukštis ir turi būti atsižvelgta į vandens jungties matmenų pasikeitimą.
- Atlikdami montavimo darbus, kvalifikuoti darbuotojai turi atkreipti dėmesį, kad pritvirtinimo plokštuma būtų lygi (be išsikišusių siūlių ar perkreiptų plytelių), sienų konstrukcija tiktų gaminui montuoti ir neturėtų jokių trūkumų.
- Naudokite sumontuotą sietelį, kad apsisaugotumėte nuo iš vandentiekio patenkančių nešvarumų. Patekę nešvarumai gali pakenkti veikimui ir/arba sugadinti maišytuvo dalis. Už žalą, atsiradusią dėl šių priežasčių, bendrovė „Hansgrohe“ neatsako.
- Gaminis netinkamas naudoti garo pirtyje!

**Techniniai duomenys**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Darbinis slėgis:            | ne daugiau kaip 1 MPa                     |
| Rekomenduojamas slėgis:     | 0,1 - 0,5 MPa                             |
| Bandomasis slėgis:          | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)    |
| Karšto vandens temperatūra: | ne daugiau kaip 60 °C                     |
| Atstumas tarp centrų:       | 150±12 mm                                 |
| Prijungimas G 1/2:          | Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje |
| Terminis dezinfekavimas:    | 70 °C / 4 min                             |
| Su atbuliniu vožtuvu        |                                           |

**Simbolio aprašymas**

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

**Išmontavimas** (žr. psl. 35)

**Reguliavimas** (žr. psl. 35)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.

**Techninis aptarnavimas** (žr. psl. 36)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.

**Išmatavimai** (žr. psl. 37)

**Pralaidumo diagrama** (žr. psl. 37)

① PowderRain

② RainAir

③ Rankų dušas

**Atsarginės dalys** (žr. psl. 41)

XX = Spalvos

00 = Chrom

14 = Brushed Bronze

34 = Brushed Black Chrome

67 = Matt Black

70 = Matt White

99 = Polished Gold-Optic

**Specialūs priedai** (nėra pridedama)

Plytelių išlyginimo diskas #85187670 (žr. psl. 41)

**Valymas** (žr. psl. 38)

**Eksplotacija** (žr. psl. 40)

**Bandymo pažyma** (žr. psl. 44)

| Gedimas                                                                                | Priežastis                                                                                                                                         | Priemonė                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per maža srovė                                                                         | - Slėgis nepakankamas<br>- Užsikimšęs temperatūros regulatoriaus filtras<br>- Dušo galvos filtras užsikimšęs<br>- Dušo filtro elementas užsikimšęs | - Patikrinti vamzdžių spaudimą<br>- Išvalyti termostato ir temperatūros regulatoriaus filtrus<br>- Išvalyti dušo galvos filtrą<br>- Valymas filtro elementas tarp dušas ir žarna. |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | - Atbulinis vožtuvas užsikimšęs / pažeistas                                                                                                        | - Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą                                                                                                                                         |
| Vandens temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra                                 | - Termostatas nereguliuojamas<br>- Per maža karšto vandens temperatūra                                                                             | - Reguliuoti termostatą<br>- Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C bis 60 °C                                                                                               |
| Temperatūros reguliavimas neįmanomas                                                   | - temperatūros regulatorius apkalkėjęs<br>- Sumaišytos karšto ir šalto vandens jungtys                                                             | - temperatūros regulatorių pakeisti<br>- Sukeistų jungčių reguliavimo blokas #92373000                                                                                            |
| Per maža karšto vandens temperatūra                                                    | - Neteisingai nustatytas karšto vandens ribotuvus                                                                                                  | - Nustatyti karšto vandens ribotuvą                                                                                                                                               |
| Iš dušo nuolat varva                                                                   | - Nešvarumai, kalkės ant guminių dalių arba pažeistas uždarymo dalis                                                                               | - Pakeisti ventilių                                                                                                                                                               |

**Sigurnosne upute**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje danog tuša i ne smije se opterećivati drugim predmetima!
- ⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
- ⚠ Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno udaljeno od tuša.
- ⚠ Proizvod ne smije služiti za pridržavanje. U tu se svrhu mora postaviti zaseban rukohvat.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Upute za montažu**

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Montažne dimenzije navedene u uputama za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm te se prema potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pritom valja uzeti u obzir da se u slučaju promjene montažne visine mijenja i minimalna visina kao i da se tada mora uvažiti i promjena priključnih dimenzija.
- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te da nema slabih mjesta.
- Mora se rabiti predmontirana mrežica za hvatanje prljavštine, kako bi se izbjeglo prodiranje onečišćenja iz vodovoda. Prljavština može dovesti do djelomičnog ili potpunog oštećenja dijelova armature. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe ne preuzima nikakvu odgovornost.
- Proizvod nije predviđen za primjenu u parnim kupaonicama!

**Tehnički podatci**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa                  |
| Preporučeni tlak:       | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Probni tlak:            | 1,6 MPa                     |
|                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  |
| Temperatura vruće vode: | tlak 60 °C                  |
| Razmak od sredine:      | 150±12 mm                   |
| Spojevi G 1/2:          | hladna desno - topla lijevo |
| Termička dezinfekcija:  | 70 °C / 4 min               |
| Funkcija samo-čišćenja  |                             |

**Opis simbola**

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



**rastavljanje** (pogledaj stranicu 35)



**Regulacija** (pogledaj stranicu 35)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.



**Održavanje** (pogledaj stranicu 36)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



**Mjere** (pogledaj stranicu 37)



**Dijagram protoka** (pogledaj stranicu 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ručni tuš



**Rezervni dijelovi** (pogledaj stranicu 41)

XX = Boje  
00 = Krom  
14 = Brushed Bronze  
34 = Brushed Black Chrome  
67 = Matt Black  
70 = Matt White  
99 = Polished Gold-Optic

**Posebni pribor** (Nije sadržano u isporuci!)



Sustav za balansiranje protoka #85187670 (pogledaj stranicu 41)



**Čišćenje** (pogledaj stranicu 38)



**Upotreba** (pogledaj stranicu 40)



**Oznaka testiranja** (pogledaj stranicu 44)

| Greška                                                                                     | Uzrok                                                                                       | Otklanjanje                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode                                                                    | - Ispitajte tlak u cijevima                                                |
|                                                                                            | - Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice                                          | - Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici |
|                                                                                            | - Filter tuša je prljav                                                                     | - Očistite filter između tuša i crijeva                                    |
|                                                                                            | - Filter tuša je prljav                                                                     | - Očistite filter između tuša i crijeva                                    |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | - Nepovratni ventil je prljav/neispravan                                                    | - Očistite ili zamijenite nepovratni ventil                                |
| Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom                             | - Termostat nije podešen                                                                    | - Podesite termostat                                                       |
|                                                                                            | - Preniska temperatura tople vode                                                           | - Povećajte temperaturu vruće vode na 42-60 °C                             |
| Reguliranje temperature nije moguće                                                        | - Regulacijska jedinica začepljena je kamencem                                              | - Zamijenite regulacijsku jedinicu                                         |
|                                                                                            | - Zamijenjeni su priključci tople i hladne vode                                             | - Regulacijska jedinica za zamijenjene priključke #92373000                |
| Preniska temperatura tople vode                                                            | - Limiter vruće vode nije dobro podešen                                                     | - Podesite limiter vruće vode                                              |
| Tuš stalno kaplje                                                                          | - Prljavština ili naslage kamenca na ventilima, gornji dio ventila za zatvaranje je oštećen | - Zamijenite gornji dio ventila za zatvaranje                              |



## Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Brațul parei de duș este destinat doar pentru a susține para, acesta nu poate fi prevăzut cu alte obiecte.
- ⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- ⚠ Evitați contactul jetului de apă cu părțile de corp sensibile (de ex. ochii). Țineți dușul la o distanță corespunzătoare de corp.
- ⚠ Nu este permisă utilizarea produsului pe post de mâner. este nevoie de montarea unui mâner corespunzător.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- Dimensiunile de montare din instrucțiunile de montare sunt ideale pentru persoane cu o înălțime de cca. 1800 mm și trebuie modificate dacă este cazul. Aici trebuie să țineți cont de modificarea înălțimii de montare, deoarece în acest caz se va modifica și înălțimea minimă de montare și astfel trebuie modificate toate dimensiunile de racordare.
- La montarea produsului de către un personal calificat se va avea grijă ca suprafața de fixare să fie plană pe toată aria de fixare (fără proeminențe ale rosturilor sau îmbinări între plăcile de faianță) și ca structura peretelui să fie corespunzătoare pentru fixarea produsului, să nu prezinte locuri cu rezistență redusă.
- Sita pentru reținerea impurităților trebuie montată pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea și/sau pot provoca deteriorarea părților funcționale ale armăturilor. Garanția Hansgrohe nu acoperă aceste daune.
- Produsul nu este prevăzut pentru a fi folosit în combinație cu o baie de aburi!

## Date tehnice

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Presiune de funcționare:             | max. 1 MPa                     |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa                  |
| Presiune de verificare:              | 1,6 MPa                        |
|                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |
| Temperatura apei calde:              | max. 60 °C                     |
| Interax racorduri:                   | 150±12 mm                      |
| Racorduri G 1/2:                     | rece - dreapta / cald - stânga |
| Dezinfecție termică:                 | 70 °C / 4 min                  |
| Asigurat contra scurgere înapoi      |                                |

## Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

**Demontare** (vezi pag. 35)

**Reglare** (vezi pag. 35)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la goli și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.

**Întreținere** (vezi pag. 36)

Supapele anti-retur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).

**Dimensiuni** (vezi pag. 37)

**Diagrama de debit** (vezi pag. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Duș de mână

**Piese de schimb** (vezi pag. 41)

XX = Coduri de culori  
 00 = Crom  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Accesorii opționale** (nu este inclus în setul livrat)

Șaibă de reglare a debitului #85187670 (vezi pag. 41)

**Curățare** (vezi pag. 38)

**Utilizare** (vezi pag. 40)

**Certificat de testare** (vezi pag. 44)

| Deranșament                                                                                        | Cauza                                                                                       | Măsuri de remediere                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prea puțină apă                                                                                    | - Presiune de alimentare insuficientă.                                                      | - Verificați presiunea din conducte.                                                 |
|                                                                                                    | - Murdărie în sita de impurități a unității de reglare.                                     | - Curățați sitele de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare. |
|                                                                                                    | - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.                                        | - Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.                              |
|                                                                                                    | - S-a murdărit garnitura de filtru a capătului de duș.                                      | - Curățați Garnitură de filtru dintre capătul duș și furtun.                         |
| Curgere încucisată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | - S-a murdărit / s-a defectat supapa anti-retur.                                            | - Curățați sau schimbați supapa anti-retur dacă este cazul.                          |
| Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.                                   | - Termostatul nu a fost reglat.                                                             | - Reglați termostatul.                                                               |
|                                                                                                    | - Temperatura apei calde este prea mică                                                     | - Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 60 °C.             |
| Temperatura nu poate fi reglată.                                                                   | - Depuneri de calcar pe unitatea de reglare.                                                | - Schimbați unitatea de reglare.                                                     |
|                                                                                                    | - Racordurile de apă caldă și rece au fost montate invers.                                  | - Unitate de control pentru conexiuni inversate #92373000                            |
| Temperatura apei calde este prea mică                                                              | - Limitarea temperaturii apei calde setată incorect.                                        | - Setări limitarea temperaturii apei calde.                                          |
| Dușul picură                                                                                       | - Murdărie sau depuneri pe scaunul de garnitură, s-a deteriorat piesa superioară de oprire. | - Schimbați piesa superioară de blocare.                                             |

**Υπ δείξεις σφ λεί ς**

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- ⚠ Ο βραχίονας του ντους κεφαλιού έχει μελετηθεί μόνο για να κρατά το ντους κεφαλιού, δεν επιτρέπεται να φορτίζεται με άλλα αντικείμενα!
- ⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επίτηρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- ⚠ Η επαφή δέσμης νερού του ντους με ευαίσθητες περιοχές του σώματος (π.χ. μάτια) πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρείτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στο ντους και το σώμα.
- ⚠ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν λαβή στήριξης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστή λαβή στήριξης.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

**Οδηγίες σ ν ρμ λόγησης**

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες συναρμολόγησης είναι ιδανικές για άτομα με ύψος περ. 1800 mm και πρέπει, εάν χρειαστεί, να προσαρμοστούν. Στη φάση αυτή προσέξτε ότι με την αλλαγή του ύψους συναρμολόγησης τροποποιείται και το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος, οπότε θα προκύψει αλλαγή και στις διαστάσεις σύνδεσης.
- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από ειδικό προσωπικό θα πρέπει να ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή η επιφάνεια στερέωσης, αν είναι επίπεδη σε όλη της την επιφάνεια (δεν πρέπει να εξέχουν αρμοί ή πλακάκια), αν η υποδομή του τοίχου είναι κατάλληλη για τη στερέωση του προϊόντος και αν παρουσιάζει ασθενή σημεία.
- Η τοποθετημένη σήτα συλλογής ρύπων πρέπει να χρησιμοποιείται, για να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ή να προσεγγίσουν ζημία στα λειτουργικά τμήματα της μπαταρίας. Τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Hansgrohe.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε ατμόλουτρο!

**Τεχνικά Χ ρ κτηριστικά**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                  | έως 1 MPa                             |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:      | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Πίεση ελέγχου:                      | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:           | έως 60 °C                             |
| Διαστάσεις σύνδεσης:                | 150±12 mm                             |
| Συνδέσεις G 1/2:                    | κρύο δεξιά - ζεστό αριστερά           |
| Θερμική απολύμανση:                 | 70 °C / 4 min                         |
| Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής. |                                       |

**Περιγρ φή σ μβόλων**

 Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

 **Απ σ ν ρμ λόγησης** (βλ. Σελίδα 35)

 **Ρύθμιση** (βλ. Σελίδα 35)

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.

 **Σ ντήρηση** (βλ. Σελίδα 36)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο).

 **Δι στάσεις** (βλ. Σελίδα 37)

 **Διάγρ μ μ ρ ής** (βλ. Σελίδα 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Καταιονιστήρας χειρός

 **Αντ λλ κτικά** (βλ. Σελίδα 41)

- XX = Χρώματα  
 00 = Επιχρωμωμένο  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Ειδικά ξεσ άρ** (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)

 Δίσκος αντιστάθμισης πλακιδίων #85187670 (βλ. Σελίδα 41)

 **Κ θ ρισμός** (βλ. Σελίδα 38)

 **Χειρισμός** (βλ. Σελίδα 40)

 **Σήμ ελέγχ** (βλ. Σελίδα 44)

| Βλάβη                                                                                                                | Αιτί                                                                                                                                                                                      | Διόρθωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ανεπαρκές νερό                                                                                                       | - Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής<br>- Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης<br>- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα<br>- στοιχείο φίλτρου ντους βρώμικος | - Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης<br>- Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών προ του θερμοστάτη και επάνω στη μονάδα ρύθμισης<br>- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ<br>- καθαρίστε στοιχείο φίλτρου μεταξύ ντους και σωλήνα |
| Η σπασοειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντίστροφα | - Βρώμικη/ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                                                                              | - Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                                                                                                                                                                             |
| Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία                                                       | - Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί<br>- Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού                                                                                                                   | - Ρυθμίστε το θερμοστάτη<br>- Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42 °C και των 60 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας                                                                          | - Άλατα στη μονάδα ρύθμισης<br>- Έχουν τοποθετηθεί λάθος οι συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού                                                                                              | - Αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης<br>- Μονάδα ρύθμισης για αντίστροφες συνδέσεις #92373000                                                                                                                                                                                                                        |
| Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού                                                                                      | - Λάθος ρύθμιση της περιοριστικής διάταξης ζεστού νερού                                                                                                                                   | - Ρυθμίστε την περιοριστική διάταξη του ζεστού νερού                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Το ντους τρέχει συνεχώς                                                                                              | - Βρωμιά ή καθιζήσεις στο στεγανοποιητικό φιλτράκι, βλάβη στο πάνω μέρος της διάταξης φραγής                                                                                              | - Αλλάξτε το πάνω μέρος της διάταξης φραγής                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se prepreči poškodbe zaradi zmečkanih ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za nošenje prhe in je ne smete obremeniti z drugimi predmeti!
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telesom in prho mora biti vedno zadosten razmik.
- ⚠ Proizvoda ne smete uporabljati kot držalnega ročaja. V ta namen je treba montirati poseben ročaj.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- V navodilu za montažo navedene mere so idealne za osebe, visoke približno 1800 mm, in jih je treba po potrebi prilagoditi. Pri tem morate paziti na to, da se pri spremenjeni montažni višini spremeni tudi minimalna višina in je treba upoštevati spremembo priključnih mer.
- Pri montaži tega proizvoda s strani kvalificiranega strokovnega osebja je treba paziti na to, da je pritrdilna ploskev na celotni površini za pritrditev gladka (brez izstopajočih fug ali zasekov ploščic), da je struktura stene primerna za montažo proizvoda in ne kaže šibkih mest.
- Uporabiti morate predmontirano sito za umazanijo, da se prepreči vtok umazanije iz vodovodnega omrežja. Vtok umazanije lahko ogrozi delovanje in/ali povzroči poškodbe funkcionalnih delov armature. Za tako nastalo škodo podjetje Hansgrohe ne prevzema odgovornosti.
- Proizvod ni predviden za uporabo v povezavi s parno kopeljo!

## Tehnični podatki

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak:                 | maks. 1 MPa                |
| Priporočeni delovni tlak:     | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Preskusni tlak:               | 1,6 MPa                    |
|                               | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode:       | maks. 60 °C                |
| Razdalja od sredine:          | 150 ± 12 mm                |
| Priključki G 1/2:             | mrzla desno - topla levo   |
| Termična dezinfekcija:        | 70 °C / 4 min              |
| Zaščita proti povratnemu toku |                            |

## Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

**Demontaža** (glejte stran 35)

**Justiranje** (glejte stran 35)

Po opravljeni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.

**Vzdrževanje** (glejte stran 36)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).

**Mere** (glejte stran 37)

**Diagram pretoka** (glejte stran 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ročna prha

**Rezervni deli** (glejte stran 41)

- XX = Barve
- 00 = Krom
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Poseben pribor** (Ni vključeno)

Izravnalna podložka za ploščice #85187670 (glejte stran 41)

**Čiščenje** (glejte stran 38)

**Upravljanje** (glejte stran 40)

**Preskusni znak** (glejte stran 44)

| Napaka                                                                          | Vzrok                                                                                   | Pomoč                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malo vode                                                                       | - Nezadosten oskrbovalni tlak<br>- Filter enote za uravnavanje je umazan                | - Preverite tlak v ceveh<br>- Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje                      |
|                                                                                 | - Filtrirna mrežica prhe je umazana<br>- filtrski element prhe je umazana               | - Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo<br>- Očistite filtrirnim vložkom med prho in gibko cevjo. |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | - Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen                                              | - Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil                                                      |
| Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili.        | - Termostat ni bil justiran<br>- Prenizka temperatura tople vode                        | - Justirajte termostat<br>- Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 60 °C                                 |
| Uravnavanje temperature ni mogoče                                               | - Enota za uravnavanje je poapnena<br>- Priključki za vročo in hladno vodo so zamenjani | - Zamenjajte enoto za uravnavanje<br>- Regulacijska enota za zamenjane priključke #92373000                    |
| Prenizka temperatura tople vode                                                 | - Omejevalnik tople vode ni pravilno nastavljen                                         | - Nastavite omejevalnik tople vode                                                                             |
| Prha neprestano kaplja                                                          | - Umazanija ali usedline na sedežu ventila, gornji del zaporne enote je poškodovan      | - Zamenjajte gornji del zaporne enote                                                                          |



**Ohutusjuhised**

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapuhastamisesmärgidel.
- △ Dušipea hoidik on mõeldud ainult dušipea hoidmiseks ja seda ei tohi muude esemetega koormata!
- △ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelevalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- △ Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike kehaosadega (nt silmad). Jätke duši ja keha vahele piisav vahe.
- △ Toodet ei tohi kasutada käepidemena. Paigaldage eraldi käepide.
- △ Kui külma ja kuum vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

**Paigaldamisjuhised**

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Paigaldusjuhendis esitatud paigaldusmõõdud on ideaalsed u. 1800 mm pikkustele inimestele ning vajadusel tuleb neid kohandada. Seejuures tuleb silmas pidada, et muutunud paigalduskõrguse korral muutub ka minimaalne kõrgus ning tuleb arvestada, et erinevad on ka ühendusmõõdud.
- Toote paigaldamisel kvalifitseeritud spetsialistide poolt tuleb jälgida, et kinnituspind oleks kogu ulatuses ühtlaselt tasane (mitte ühtki üleseisvat vuuki või kaldus kähkelkivi), seina ülesehitus toote paigaldamiseks sobiv ja ilma nõrkade kohtadeta.
- Eelmonteeritud mustusesõela tuleb kasutada, et vältida torustikust pärit mustust. Mustus võib kahjustada talitlust ja/või segisti funktsionaalseid osi. Sellest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.
- Toode ei sobi kasutamiseks aurusaunas!

**Tehnilised andmed**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Töörõhk                    | maks. 1 MPa                             |
| Soovitav töörõhk:          | 0,1 - 0,5 MPa                           |
| Kontrollsurve:             | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur:     | maks. 60 °C                             |
| distants keskt:            | 150±12 mm                               |
| ühendused G 1/2:           | külm paremal, kuum vasakul              |
| Termiline desinfitatsioon: | 70 °C / 4 min                           |
| Tagasivooluklapp           |                                         |

**Sümbolite kirjeldus**

Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikoonil

**Mahamonteerimine** (vt lk 35)**Reguleerimine** (vt lk 35)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.

**Hooldus** (vt lk 36)

Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).

**Mõõtude** (vt lk 37)**Läbivooludiagramm** (vt lk 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Käsidušš

**Varuosad** (vt lk 41)

XX = Värv  
00 = Kroom  
14 = Brushed Bronze  
34 = Brushed Black Chrome  
67 = Matt Black  
70 = Matt White  
99 = Polished Gold-Optic

**Spetsiaalne lisavarustus** (ei sisaldu komplektis)

vaheelement keraamiliste plaatide tasakaalustamiseks #85187670 (vt lk 41)

**Puhastamine** (vt lk 38)**Kasutamine** (vt lk 40)**Kontrollsertifikaat** (vt lk 44)

| Rike                                                                                                   | Põhjus                                                                                    | Lahendus                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vähe vett                                                                                              | - Surve ebapiisav<br>- Regulaatori filter on määrdunud                                    | - Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab)<br>- Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtrid |
|                                                                                                        | - Duši sõelatihend must<br>- Duši filtriga räpane                                         | - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõelatihend<br>- Filtriga puhastage duši ja vooliku vaheline                                                            |
| Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külmaveetoru või vastupidi, kui segisti on suletud | - Tagasilöögiklapp määrdunud/katki                                                        | - Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada                                                                                                     |
| Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seatud temperatuurile                                            | - Termostaati pole reguleeritud<br>- Sooja vee temperatuur liiga madal                    | - Reguleerige termostaati<br>- Tõstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 60 °C                                                                                |
| Termoregulatsioon pole võimalik                                                                        | - Termostaat tööelement on lubjastunud<br>- Sooja ja külma vee liitmikud läksid vahetusse | - Vahetage termostaat tööelement<br>- Reguleerimiseseade vahetuse läinud ühenduste jaoks #92373000                                                           |
| Sooja vee temperatuur liiga madal                                                                      | - Kuuma vee piirang valesti seatud                                                        | - Seadke kuuma vee piirang                                                                                                                                   |
| Dušš tilgub pidevalt                                                                                   | - Tihendil on mustust või setet, sulgurklapi ülaosa kahjustunud                           | - Vahetage ära sulguri ülaosa                                                                                                                                |



## Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- ⚠ Galvas dušas statīvs paredzēts vienīgi galvas dušas atbalstīšanai, to nedrīkst noslogot ar citiem priekšmetiem!
- ⚠ Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- ⚠ Nepieciešams izvairīties no dušas strūkļas tieša kontakta ar jutīgām ķermeņa daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot pietiekošu attālumu starp dušu un ķermeni.
- ⚠ Šo produktu nedrīkst izmantot kā roku balstu. Nepieciešams uzmontēt atsevišķu roku balstu.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Montāžas instrukcijās dotie montāžas izmēri ir ideāli piemēroti personām, kuru augums ir apm. 1800 mm. Nepieciešamības gadījumā šie izmēri ir jāpielāgo. Šeit ir jāņem vērā, ka mainoties montāžas augstumam, mainās arī minimālais augstums, un jāņem vērā arī pieslēgšanas izmēru izmaiņas.
- Kvalificētiem speciālistiem, montējot produktu, jāpiegriež vērība tam, lai piestiprināšanas virsma visā piestiprināšanas zonā ir gluda (nav fūgu vai fližu iecirtumu), sienas uzbūve ir piemērota produkta montāžai un tajā nav nestabilu vietu.
- Iepriekš iemontētais filtrējošais siets ir jāizmanto, lai izvairītos no netīrumu ieplūšanas no ūdensvada. Netīrumu ieplūšana var ietekmēt darbību un/vai radīt bojājumus maisītāja elementos, par šādiem bojājumiem Hansgrohe neatbild.
- Produkts nav paredzēts lietošanai kopā ar tvaika vannu!

## Tehniskie dati

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Darba spiediens:             | maks. 1 MPa                            |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa                          |
| Pārbaudes spiediens:         | 1,6 MPa                                |
|                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)             |
| Karstā ūdens temperatūra:    | maks. 60 °C                            |
| Pieslēguma izmēri:           | 150±12 mm                              |
| G 1/2 pieslēgumi:            | aukstsais pa labi - karstais pa kreisi |
| Termiskā dezinfekcija :      | 70 °C / 4 min                          |
| Drošības vārsts              |                                        |

## Simbolu nozīme



Neizmantojot silikonu, kas satur etiķskābi!



**Demontāža** (skat. lpp. 35)



**Ieregulēšana** (skat. lpp. 35)

Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras.



**Apkope** (skat. lpp. 36)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



**Izmērus** (skat. lpp. 37)



**Caurplūdes diagramma** (skat. lpp. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Rokas duša



**Rezerves daļas** (skat. lpp. 41)

XX = Krāsu kodi  
 00 = Hroma  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Speciāli aksesuāri** (komplektā netiek piegādāts)



Fližu izlīdzināšanas ripa #85187670 (skat. lpp. 41)



**Tīrīšana** (skat. lpp. 38)



**Lietošana** (skat. lpp. 40)



**Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 44)

| Traucējums                                                                                         | Iemesls                                                                                                                           | Bojājumu novēršana                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maz ūdens                                                                                          | - Problēmas ar ūdens apgādi<br>- Netīrs regulatora filtrs<br>- Netīrs dušas filtra blīvējums<br>- netīrs filtrs elements no dušas | - Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā<br>- Tīrīt filtrus pirms termostata un uz regulatora<br>- Izītīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni<br>- Izītīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni |
| Ūdens sajaucšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens caurulvados un otrādi. | - Pretvārsts ir netīrs / bojāts                                                                                                   | - Tīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu                                                                                                                                         |
| Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru                                                | - Termostats nav ieregulēts<br>- Pārāk zema ūdens temperatūra                                                                     | - Ieregulēt termostatu<br>- Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 60 °C                                                                                                      |
| Nav iespējama temperatūras regulēšana                                                              | - regulators aizkalķojies<br>- Silta un auksta ūdens pieslēgumi ir nomainīti vietām.                                              | - Nomainīt regulatoru<br>- Sajauktu pieslēgumu regulators #92373000                                                                                                                       |
| Pārāk zema ūdens temperatūra                                                                       | - Nepareizi noregulāta karstā ūdens bloķēšana                                                                                     | - Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu                                                                                                                                                     |
| Duša pastāvīgi pil                                                                                 | - Netīrumi vai nogulsnes uz blīvēvirsmas, bojāta noslēdzējvienība                                                                 | - Nomainīt noslēdzējvienību                                                                                                                                                               |

**Sigurnosne napomene**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje datog tuša i ne sme se opterećivati drugim predmetima!
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.
- ⚠ Proizvod se ne sme koristiti za kao ručka za pridržavanje. U tu svrhu se mora postaviti zaseban rukohvat.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Instrukcije za montažu**

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Montažne dimenzije navedene u uputstvu za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm, tako da se po potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pri tome treba uzeti u obzir da se prilikom promene montažne visine menja i minimalna visina kao i da se u tom slučaju mora uvažiti i promena priključnih dimenzija.
- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda i da nema slabih mesta.
- Mora se koristiti predmontirana mrežica za hvatanje prljavštine, kako bi se izbeglo prodiranje prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova armature. Za eventualna oštećenja prouzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Proizvod nije predviđen za upotrebu u parnim kupatilima!

**Tehnički podaci**

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Radni pritisak:                        | maks. 1 MPa                    |
| Preporučeni radni pritisak:            | 0,1 - 0,5 MPa                  |
| Probni pritisak:                       | 1,6 MPa                        |
|                                        | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |
| Temperatura vruće vode:                | maks. 60 °C                    |
| Rastojanje između centara priključaka: | 150 ± 12 mm                    |
| Priključci G 1/2:                      | hladna voda desno – topla levo |
| Termička dezinfekcija:                 | 70 °C / 4 min                  |
| Zaštita od povratnog toka              |                                |

**Opis simbola**

 Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

 **rastavljanje** (vidi stranu 35)

 **Podešavanje** (vidi stranu 35)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.

 **Održavanje** (vidi stranu 36)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).

 **Mere** (vidi stranu 37)

 **Dijagram protoka** (vidi stranu 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ručni tuš

 **Rezervni delovi** (vidi stranu 41)

- XX = Oznake boja  
 00 = Hrom  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

**Poseban pribor** (Nije sadržano u isporuci)

 Sistem za balansiranje protoka #85187670 (vidi stranu 41)

 **Čišćenje** (vidi stranu 38)

 **Rukovanje** (vidi stranu 40)

 **Ispitni znak** (vidi stranu 44)

| Smetnja                                                                                    | Uzrok                                                                                       | Pomoć                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedovoljno vode                                                                            | - Prenizak pritisak vode                                                                    | - Ispitajte pritisak u cevima                                                           |
|                                                                                            | - Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice                             | - Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici |
|                                                                                            | - Mrežasta zaptivka tuša je prljava                                                         | - Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva                                      |
|                                                                                            | - filterom tuša je prljava                                                                  | - Očistite filterom između tuša i crijeva                                               |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | - Nepovratni ventil je prljav / neispravan                                                  | - Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil                                  |
| Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom                             | - Termostat nije podešen                                                                    | - Podesite termostat                                                                    |
|                                                                                            | - Preniska temperatura tople vode                                                           | - Povećajte temperaturu vruće vode na 42-60 °C                                          |
| Regulisanje temperature nije moguće                                                        | - regulaciona jedinica je začepljena kamenjem                                               | - Zamenite regulacionu jedinicu                                                         |
|                                                                                            | - Zamenjeni su priključci tople i hladne vode                                               | - Regulaciona jedinica za zamenjene priključke #92373000                                |
| Preniska temperatura tople vode                                                            | - Ograničavač vruće vode nije dobro podešen                                                 | - Podesite ograničavač vruće vode                                                       |
| Tuš prestano kaplje                                                                        | - Prljavština ili naslage kamenca na ventilima, gornji deo ventila za zatvaranje je oštećen | - Zamenite gornji deo ventila za zatvaranje                                             |

## Sikkerhetshenvisninger

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- ⚠ Armen til hodedusjen er kun laget for å holde hodedusjen. Den må ikke belastes med andre gjenstander!
- ⚠ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- ⚠ Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.
- ⚠ Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Det skal monteres en separat holdegrep.
- ⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Monteringsmål i monteringsveiledningen er beregnet for personer som er omtrent 1800 mm høye, målene skal eventuell tilpasses om nødvendig. Her skal man passe på at ved endrede monteringsmålene blir minstehøyden endret, og det må tas hensyn til de endrede tilkoblingsmålene.
- Under monteringen av produktet gjort av kvalifisert fagpersonell, skal man påse at monteringsoverflaten på hele festeområdet er plant (ingen utstikkende fuger eller flisekanter), at veggoppbyggingen egner seg for produktmontasjen og ikke viser svake punkter.
- Den forhåndsmonterte smussilen skal brukes for å forhindre smussinnspylinger fra ledningsnettet. Smussinnspylinger kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan føre til skader på armaturens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.
- Produktet er ikke påtenkt for bruk sammen med et dampbad!

## Tekniske data

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk                | maks. 1 MPa                |
| Anbefalt driftstrykk:      | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetrykk                 | 1,6 MPa                    |
|                            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur       | maks. 60 °C                |
| Tilkoblingsmål:            | 150±12 mm                  |
| Tilkoblinger G 1/2:        | kaldt høyre - varm venstre |
| Termisk desinfisering:     | 70 °C / 4 min              |
| Egensikker mot tilbakeflyt |                            |

## Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

**Demontasje** (se side 35)

**Justering** (se side 35)

Etter avsluttet montering skal termostatsens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

**Vedlikehold** (se side 36)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).

**Mål** (se side 37)

**Gjennomstrømningsdiagram** (se side 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Hånddusj

**Servicedeler** (se side 41)

- XX = Fargekode
- 00 = Krom
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Ekstratilbehør** (ikke med i leveransen)

Utligningsskive for fliser #85187670 (se side 41)

**Rengjøring** (se side 38)

**Betjening** (se side 40)

**Prøvemerk** (se side 44)

| Feil                                                                                       | Årsak                                                              | Feilrettelse                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lite vann                                                                                  | - Forsyningsstrykk er ikke tilstrekkelig                           | - Ledningsstrykk sjekkes                                            |
|                                                                                            | - Smussfangersil til reguleringseheten skitten.                    | - Smussfangersil før termostaten og på reguleringsenheten rengjøres |
|                                                                                            | - Dusjens silpakning er skitten                                    | - Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres                       |
|                                                                                            | - Dusjens filterinnsats er skitten                                 | - rengjøring filterinnsats mellom dusj og slangen                   |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt | - Returløpstopper skitten / defekt                                 | - Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig                  |
| Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur                                    | - Termostat ble ikke justert                                       | - Termostat justeres                                                |
|                                                                                            | - For lav varmtvannstemperatur                                     | - Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 60 °C               |
| Temperaturregulering er ikke mulig                                                         | - reguleringsenhet forkalket                                       | - reguleringsenhet byttes                                           |
|                                                                                            | - Tilkoblinger for varmt og kaldt vann ble byttet                  | - Reguleringsenhet for utskiftede tilkoblinger #92373000            |
| For lav varmtvannstemperatur                                                               | - Varmtvannsbegrensning er feil innstilt                           | - Varmtvannsbegrensning innstilles                                  |
| Dusjen drypper stadig                                                                      | - Smuss eller avleiringer på tetningen, avsperrings-overdel skadet | - Bytte avsperrings-overdel                                         |



## Ук з ния з безоп сност

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ⚠ Рамото на разпръсквателя за главата е разработена само, за да държи разпръсквателя за главата, то не бива да се натоварва с други предмети!
- ⚠ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- ⚠ Трябва да се избягва контакта на струите на разпръсквателя с чувствителни части на тялото (напр. очите). Между разпръсквателя и тялото трябва да се спазва достатъчно разстояние.
- ⚠ Продуктът не бива да се използва като дръжка. Трябва да се монтира отделна дръжка.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## Ук з ния з монт ж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- Посочените в ръководството за монтаж монтажни мерки са идеални за лица с ръст от прикл. 1800 мм и трябва съответно да се пригледят. При това обърнете внимание на това, при променена монтажна височина се променя минималната височина и трябва да бъде взета под внимание промяната на присъединителните размери.
- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и да няма слаби места.
- Трябва да се използва предварително монтираната цедка за улавяне на замърсяванията, за да се избегне натрупването на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на арматурата, Hansgrohe не носи отговорност за получените се по този начин щети.
- Продуктът не е предвиден за употреба във връзка с парна баня!

## Технически д нни

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Работно налягане:                   | макс. 1 МПа                     |
| Препоръчително работно налягане:    | 0,1 - 0,5 МПа                   |
| Контролно налягане:                 | 1,6 МПа                         |
|                                     | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)      |
| Температура на горещата вода:       | макс. 60 °C                     |
| Присъединителни размери:            | 150±12 мм                       |
| Изводи G 1/2:                       | студено отлясно – топло отлясно |
| Термична дезинфекция:               | 70 °C / 4 мин                   |
| Самозащитен против обратно изтичане |                                 |

## Опис ние н символите

 Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

 **Демонт ж** (вижте стр. 35)

 **Юстир не** (вижте стр. 35)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водоземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.

 **Поддръжк** (вижте стр. 36)

Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).

 **Р змери** (вижте стр. 37)

 **Ди гр м н поток** (вижте стр. 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ръчен разпръсквател

 **Сервизни ч сти** (вижте стр. 41)

- XX = Цветово кодиране  
 00 = Хром  
 14 = Brushed Bronze  
 34 = Brushed Black Chrome  
 67 = Matt Black  
 70 = Matt White  
 99 = Polished Gold-Optic

## Специ лни прин длежности

(не се съдържа в обема на доставка)

 Изравнителна шайба за плочки #85187670 (вижте стр. 41)

 **Почиств не** (вижте стр. 38)

 **Обслужв не** (вижте стр. 40)

 **Контролен зн к** (вижте стр. 44)

| Неизпр вност                                                                                               | Причин                                                                                                                                                                                                                        | Помощ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малко вода                                                                                                 | - Захранващото налягане не е достатъчно<br>- Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена<br>- Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя<br>- Замърсено Филтърна вложка на разпръсквателя | - Проверете налягането на тръбопровода<br>- Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент<br>- Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча<br>- Почистете Филтърна вложка между разпръсквателя и маркуча |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | - Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток                                                                                                                                                    | - Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток                                                                                                                                                                                       |
| Изходящата температура не съпада с настроената температура                                                 | - Термостатът не е юстиран<br>- Твърде ниска температура на водата                                                                                                                                                            | - Юстиране на термостата<br>- Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 60 °C                                                                                                                                                                                |
| Не е възможно регулиране на температурата                                                                  | - Покрит с варовик регулиращ елемент<br>- Изводите за топла и студена вода са разменени                                                                                                                                       | - Смяна на регулиращия елемент<br>- Регулатор за разменени връзки #92373000                                                                                                                                                                                           |
| Твърде ниска температура на водата                                                                         | - Ограничението за топлата вода е грушо настроено                                                                                                                                                                             | - Настройте ограничението за топлата вода                                                                                                                                                                                                                             |
| Душът непрекъснато капе                                                                                    | - Мръсотия или отлагания на уплътняващата повърхност, повредена горна част на блокировката                                                                                                                                    | - Смяна на горната част на блокировката                                                                                                                                                                                                                               |

## 安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ オーバーヘッドシャワーのアームには、オーバーヘッドシャワー以外の他の物をぶら下げたり余計な力を与えないでください。
- △ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や、身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください。生命に重大な危険が及ぶことや、物的損害の危険があります。アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません。
- △ シャワー吐水を身体の敏感な部分(例えば、目など)に使用しないでください。シャワーと身体の間に十分な距離をとってください。
- △ 製品は取っ手として使用できません。必要に応じて別途取っ手を設置してください。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください。

## 施工上の注意

- ・製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています。
- ・配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- ・施工行う地域に適用される関連法規をお守りください。
- ・施工説明書に記載の施工寸法例は、身長約1800 mmの方のご利用を想定しています。必要に応じて変更をしてください。施工寸法を変更する場合、必要クリアランスなど関連する他の寸法への影響を十分考慮して下さい。
- ・適切な資格を持つ方が製品の施工を行ってください。施工面が平らであること(躯体の凹凸やタイル等の段差がないこと)、壁の構造が製品の施工に適しており必要な強度があることを確認してください。
- ・配管からのゴミ等が入らないように、組み込んであるストレーナーを必ず使用してください。ゴミなどが入ると、水栓の機能を損なったり、機能部品に損傷を与えたりする可能性があります。これらの不具合に関してハンスグロウエは責任を一切負いません。
- ・この製品は、スチーム(ミスト)バス、サウナ等の高温、多湿になる場所では使用できません!

## 技術資料

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 使用圧力:         | 最大 1 MPa                              |
| 推奨使用水压:       | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| 耐圧試験圧力:       | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度:         | 最大 60 °C                              |
| 接続寸法:         | 150±12 mm                             |
| G 1/2接続:      | 湯 左 - 水 右                             |
| お湯による高温消毒:    | 70 °C / 4 分                           |
| 逆流防止処置がされています |                                       |

## アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

**取り外し** (次のページを参照 35)

**調整** (次のページを参照 35)

施工後に吐水温度を確認して下さい。吐水温度がサーモスタートに設定した温度から大きく外れている場合、温度調整が必要です。

**メンテナンス** (次のページを参照 36)

逆止弁は、EN 806-5に従って定期的(少なくとも年に1回)に確認をしてください(日本においては関連法規に従ってください)。

**寸法** (次のページを参照 37)

**流量曲線図** (次のページを参照 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ ハンドシャワー

**スベアパーツ** (次のページを参照 41)

- XX = 仕上げ色
- 00 = Chrome
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**スペシャルパーツ** (別手配部品)

タイル段差調整部品 #85187670 (次のページを参照 41)

**お手入れ方法** (次のページを参照 38)

**使用方法** (次のページを参照 40)

**認証について** (次のページを参照 44)

| 症状                               | 原因                             | 対応策                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 流量が少ない                           | - 水圧不足                         | - 1次側の圧力を確認してください                                            |
|                                  | - フィルターにゴミの付着                  | - 水栓手前とサーモカートリッジのフィルターを清掃してください                              |
|                                  | - シャワーのフィルターパッキンにゴミが付着         | - シャワーとホースの間のフィルターパッキンを清掃してください                              |
|                                  | - シャワーのフィルターが汚れている             | - ヘッドとホースの間のフィルターを清掃してください                                   |
| クロスコネクション、水栓が閉時に水が湯側に逆流、又はその逆の現象 | - 逆流防止装置にゴミの付着/故障              | - 逆流防止装置を清掃し、必要に応じて交換してください                                  |
| 吐水温度が設定温度と一致しない                  | - サーモスタートの温度調整をしていない           | - サーモスタートの温度調節をしてください                                        |
|                                  | - 吐水温度が低すぎる                    | - 給湯温度を42 °C ~ 60 °Cに上げて下さい(やけどの危険性がある場合は温度リミッター等を設定してください)。 |
| 温調不良                             | - サーモカートリッジがカルキで汚れている          | - サーモカートリッジを交換してください                                         |
|                                  | - 給湯・水の接続が逆                    | - 逆接続用コントロールユニット #92373000                                   |
| 吐水温度が低すぎる                        | - 温度リミッターの設定が正しくない             | - 温度リミッターを設定してください                                           |
| シャワーから常に水が漏れる                    | - バルブ止水面にゴミの付着、ゴミ詰まり、止水ユニットの故障 | - 止水バルブの交換してください                                             |

**施工方法** (次のページを参照 33)



## Примітки з безпеки

- ▲ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.
- ▲ Виріб можна використовувати лише для купання, гігієни та очищення тіла.
- ▲ Ручка душової лійки призначена лише для утримання душової лійки. Не навантажуйте її іншими предметами!
- ▲ Діти, а також дорослі з фізичними, розумовими та/або сенсорними вадами не повинні використовувати цей продукт без належного нагляду. Особам, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, забороняється використовувати цей продукт.
- ▲ Не дозволяйте струменям душу потрапляти на чутливі частини тіла (наприклад, очі). Між душею і вами має бути достатня відстань.
- ▲ Виріб не можна використовувати як ручку-тримач. Необхідно встановити окрему ручку.
- ▲ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

## Інструкції зі вст новлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- Розміри встановлення, зазначені в цій інструкції зі встановлення, ідеально підходять для людей із зростом приблизно 1800 мм. При необхідності розміри можна змінити. У цьому випадку зверніть увагу на те, що зміна монтажної висоти змінить мінімальну висоту; також слід враховувати змінні монтажні розміри.
- Під час встановлення виробу кваліфікованим навченим персоналом переконайтеся, що вся поверхня кріплення є рівною та гладкою (без виступаючих швів або зміщення плитки), що оздоблення стіни підходить для застосування продукту та не має слабких місць.
- Необхідно використовувати попередньо встановлену сітку для збору бруду, щоб запобігти його потраплянню через труби. Потраплення бруду може вплинути на роботу та/або призвести до пошкодження функціональних компонентів арматури. Hansgrohe не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені цим.
- Продукт не призначений для використання в парових лазнях!

## Технічні д ні

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Робочий тиск:                | макс. 1 МПа                         |
| Рекомендований робочий тиск: | 0,1 - 0,5 МПа                       |
| Випробувальний тиск:         | 1,6 МПа                             |
|                              | (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)          |
| Температура гарячої води:    | макс. 60 °C                         |
| Розміри підключення:         | 150±12 мм                           |
| З'єднання G 1/2:             | холодний праворуч - гарячий ліворуч |
| Термічна дезінфекція:        | 70 °C / 4 мин                       |
| Захист від зворотного потоку |                                     |

## Опис символу

 Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

 **Демонт ж** (дивіться сторінку 35)

 **Коригув ння** (дивіться сторінку 35)

Після встановлення необхідно перевірити вихідну температуру термостата. Корекція необхідна, якщо температура, виміряна на виході, відрізняється від температури, встановленої на термостаті.

 **Технічне обслуговування** (дивіться сторінку 36)

Зворотні клапани необхідно регулярно перевіряти відповідно до EN 806-5 згідно з національними або регіональними нормами (принаймні один раз на рік).

 **Розміри** (дивіться сторінку 37)

 **Ді гр м потоку** (дивіться сторінку 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Ручний душ

 **З пч стини** (дивіться сторінку 41)

- XX = Кольори
- 00 = Хром
- 14 = Brushed Bronze
- 34 = Brushed Black Chrome
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White
- 99 = Polished Gold-Optic

**Спеці льні ксесу ри** (в комплект поставки не входить)

 диск для підбору плиток #85187670 (дивіться сторінку 41)

 **Чищення** (дивіться сторінку 38)

 **Експлу т ція** (дивіться сторінку 40)

 **Тестовий сертифік т** (дивіться сторінку 44)

| Неспр вність                                                                                      | Причин                                                                              | З соби пр вового з хисту                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Недостатня кількість води                                                                         | - Тиск подачі невідповідний                                                         | - Перевірте тиск води (якщо встановлено насос, перевірте, чи насос працює). |
|                                                                                                   | - Фільтр регулятора забруднений                                                     | - Очистити фільтр перед змішувачем і на картриджі MTC-thermo                |
|                                                                                                   | - Ущільнювач душового фільтра забруднений                                           | - Очистіть ущільнення фільтра між душею і шлангом                           |
|                                                                                                   | - вставка душового фільтра брудна                                                   | - Очистіть вставний фільтр між душею і шлангом                              |
| Пережесний потік, гаряча вода надходить у трубу холодної води або навпаки, коли змішувач закритий | - Запобіжник зворотного потоку забруднений / несправний                             | - Очистіть запобіжники зворотного потоку, при необхідності замініть         |
| Температура вилива не відповідає встановленій температурі                                         | - Термостат не налаштований                                                         | - Відрегулюйте термостат                                                    |
|                                                                                                   | - Температура гарячої води занизька                                                 | - Збільшіть температуру гарячої води до 42 °C - 60 °C                       |
| Регулювання температури неможливе                                                                 | - термокартридж має відкладення вапняного нальоту                                   | - Замініть термокартридж                                                    |
|                                                                                                   | - Підключення гарячої та холодної води поміняно місцями                             | - Регульовальний блок для переплутаних підключень #92373000                 |
| Температура гарячої води занизька                                                                 | - Неправильно налаштований обмежувач гарячої води                                   | - Встановіть обмежувач гарячої води                                         |
| З душу постійно капає                                                                             | - Бруд або вапняні відкладення на ущільненні клапана, запірний пристрій несправний. | - Замініть запірний пристрій                                                |

## تنبيهات الأمان

- ⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.
- ⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.
- ⚠ وظيفة ذراع دش الرأس هي فقط الإمساك بدش الرأس، ولذلك يجب عدم التحميل عليه بأشياء أخرى.
- ⚠ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.
- ⚠ يجب تجنب حدوث إتصال مباشر بين الماء الخارج من رأس الدش وبين أجزاء الجسم الحساسة (مثل العينين). يجب وجود مسافة كافية بين رأس الدش والجسم.
- ⚠ ممنوع استخدام المنتج كمقبض. يجب تركيب مقبض منفصل.
- ⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.
- تعد أبعاد التركيب الواردة في إرشادات التركيب هذه مثالية بالنسبة للأشخاص الذين يبلغ طولهم حوالي 1800 مم. ويمكن تغيير الأبعاد عند الحاجة. وبالتالي سيتغير الحد الأدنى للارتفاع في حالة تغيير ارتفاع التركيب، مما يعني الأخذ في الاعتبار تغيير أبعاد التوصيل.
- عند التركيب بواسطة عمال تركيب متخصصين يجب الإنتباه إلى أن مساحة التثبيت في مكان التركيب بوجه عام مسطحة (لا توجد روابط أو فروق للربط بين البلاطات). لذا يجب التأكد من أن الحائط الذي سيتم تركيب المنتج عليه صالح لذلك وأنه لا يوجد به نقاط ضعف.
- يتعين استخدام شبكة جميع الأوساخ المركبة مسبقاً من أجل تفادي خروج الأوساخ الواردة من شبكة المواسير. فالأوساخ الواردة قد تتسبب في حدوث أعطال و/ أو تلف أجزاء من الوحدة. وبالتالي، فإن شركة هانزجروه لا تتحمل مسؤولية هذه الأعطال.
- لا يستخدم المنتج مع حمام بخار!

## المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال  
 ضغط التشغيل الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجاباسكال  
 ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال  
 (1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)  
 الحد الأقصى 60°C  
 درجة حرارة الماء الساخن: 12±150 مم  
 المسافة المركزية: 2/G  
 الوصلات 1: الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار  
 تعقيم حراري: 4 / 70°C  
 خاصية عدم التدفق العكسي

## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

فك التركيب (راجع صفحة 35)

الضبط (راجع صفحة 35)

بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموستات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترموستات.

الصيانة (راجع صفحة 36)

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة 5-EN 806 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).

أبعاد (راجع صفحة 37)

رسم للصرف (راجع صفحة 37)

① PowderRain

② RainAir

③ الدش اليدوي

قطع الغيار (راجع صفحة 41)

XX = الألوان

00 = كروم

Brushed Bronze = 14

Brushed Black Chrome = 34

Matt Black = 67

Matt White = 70

Polished Gold-Optic = 99

ملحقات خاصة (غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

قرص مطابقة البلاط #85187670 (راجع صفحة 41)

التنظيف (راجع صفحة 38)

التشغيل (راجع صفحة 40)

شهادة اختبار (راجع صفحة 44)

| العطل                                                                         | السبب                                                      | العلاج والإصلاح                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| الماء غير كافٍ                                                                | - ضغط الإمداد ليس كافياً                                   | - افحص ضغط المواسير                                 |
|                                                                               | - مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متسخ                        | - نظف مرشحات الاتساخات إلى الترموستات والمنظم       |
|                                                                               | - سدادة مصفاة الدش متسخة                                   | - نظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم               |
|                                                                               | - سدادة مصفاة الدش متسخة                                   | - نظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم               |
| تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق. | - صمام منع الرجوع متسخ / تالف                              | - قم بتنظيف صمام منع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر |
| حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة                               | - لم يتم ضبط الترموستات                                    | - اضبط الترموستات                                   |
|                                                                               | - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية                    | - ارفع حد الماء الساخن إلى 42° - 60° درجة مئوية     |
| تنظيم الحرارة غير ممكن                                                        | - منظم متراكم عليه الجير                                   | - قم بتغيير منظم                                    |
|                                                                               | - تم استبدال وصلات المياه الساخنة والباردة                 | - وحدة التحكم للوصلات المعكوسة #92373000            |
| درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية                                         | - محدد الماء الساخن مضبوط بشكل خاطيء                       | - قم بضبط محدد الماء الساخن                         |
| يقطر الدش مياه دائماً                                                         | - اتساخات أو ترسبات على جزء الإحكام، جزء الغلق العلوي تالف | - تغيير جزء الغلق العلوي                            |

التركيب (راجع صفحة 33)

**Güvenlik uyarıları**

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Başlıklı püskürtücü kolu yalnızca başlıklı püskürtücünün tutulması için tasarlanmıştır, başka nesnelerle üzerine yük bindirilmemelidir!
- ⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Püskürtme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
- ⚠ Ürün tutma kolu olarak kullanılmamalıdır. Ayrı bir tutma kolu monte edilmelidir.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

**Montaj açıklamaları**

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Montaj kılavuzunda belirtilen montaj ölçüleri, yaklaşık 1.800 mm boyundaki kişiler için idealdir ve gerekirse adapte edilmelidir. Bu sırada, montaj yüksekliğinin değişmesiyle birlikte minimum yüksekliğin de değiştiğine ve bağlantı ölçülerindeki değişikliğin göz önüne alınması gerektiğine dikkat edilmelidir.
- Ürünün yetkili uzman personel tarafından montajı yapılırken, sabitleme yüzeyinin sabitleme planının tüm alanında bulunduğu (derz veya fayans kayması olmamalıdır), duvar yapısının ürünün montajı için uygun olduğuna ve zayıf noktaları bulunmadığına dikkat edilmelidir.
- Şebeke borusunda kir oluşumunu önlemek için ön montajı yapılmış kir toplama eleği kullanılmalıdır. Kirlenmeler işlevi olumsuz etkileyebilir ve/veya armatürün işlev parçalarında hasarlara yol açabilir. Hansgrohe, bundan dolayı kaynaklanabilecek hasarlara karşı sorumluluk üstlenmez.
- Ürün bir buhar banyosu ile bağlantılı olarak kullanım için öngörülmüştür!

**Teknik bilgiler**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| İşletme basıncı:                | azami 1 MPa                |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrol basıncı:                | 1,6 MPa                    |
|                                 | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı:             | azami 60 °C                |
| Bağlantı ölçüleri:              | 150±12 mm                  |
| G 1/2 bağlantılar:              | soğuk sağ - sıcak sol      |
| Termik dezenfeksiyon:           | 70 °C / 4 dak              |
| Geri emme önleyici              |                            |

**Simge açıklaması**

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**Sökme** (bakınız sayfa 35)

**Ayarlama** (bakınız sayfa 35)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklıysa, bir düzeltme gereklidir.

**Bakım** (bakınız sayfa 36)

EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)

**Ölçüleri** (bakınız sayfa 37)**Akış diyagramı** (bakınız sayfa 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ El duşu

**Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 41)

XX = Renkler  
00 = Krom  
14 = Brushed Bronze  
34 = Brushed Black Chrome  
67 = Matt Black  
70 = Matt White  
99 = Polished Gold-Optic

**Özel aksesuarlar** (Teslimat kapsamına dahil değildir)

Fayans dengeleme pulu #85187670 (bakınız sayfa 41)

**Temizleme** (bakınız sayfa 38)**Kullanımı** (bakınız sayfa 40)**Kontrol işareti** (bakınız sayfa 44)**Garanti Belgesi****Üretici veya İthalatçı Firmanın**

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti  
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C  
Mecidiyeköy Şişli İstanbul  
(0-212) 273 07 30  
(0-212) 273 07 40  
www.hansgrohe.com.tr

**Malın**

Markası:  
Cinsi:  
Garanti Süresi:  
Azami Tamir Süresi:

**Genel Müdür**

Albert Emlek  
Satıcı Firmanın:  
Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

| arıza                                                                                  | sebebi                                                                    | yardım                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az su geliyor                                                                          | - Besleme basıncı yeterli değil<br>- Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş   | - Hat basıncını kontrol edin<br>- Termostatın önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin |
|                                                                                        | - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir                                         | - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın                                                   |
|                                                                                        | - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir                                         | - Filtre adaptörlü arasında duş ve hortum temizlemek                                              |
| Çapraz akış, batarya kapalıyken sıcak su soğuk su hattına gönderiliyor ya da tam tersi | - Çek valf kirlenmiş / arızalı                                            | - Çek valfi temizleyin ya da değiştirin                                                           |
| Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil                                        | - Termostat ayarlanmadı<br>- Sıcak suyun derecesi çok düşük               | - Termostatı ayarlayın<br>- Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 60 °C'ye yükseltin                     |
| Sıcaklık ayarı mümkün değil                                                            | - ayar ünitesi kirlenmiş<br>- Sıcak ve soğuk su bağlantıları karıştırıldı | - ayar ünitesini değiştirin<br>- Karıştırılan bağlantılar için ayar ünitesi #92373000             |
| Sıcak suyun derecesi çok düşük                                                         | - Isı limitleyici düzgün çalışmıyor                                       | - Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayın                                                             |
| El duşu sürekli damlatıyor                                                             | - Conta yuvasında kir ya da tortu, kesme üst parçası hasar görmüş         | - Kesici üst parçasını değiştirin                                                                 |

## Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzdások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartására alkalmas, és nem szabad más tárgyakkal megterhelni!
- ⚠ Gyermek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ Kerülni kell a zuhany sugár érintkezését érzékeny testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelelő távolságot a zuhanyfej és a test között.
- ⚠ A terméket nem szabad kapaszkodónak használni. Ehhez külön kapaszkodót kell felszerelni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- A szerelési útmutatóban megadott szerelési méretek kb. 1800 mm testmagasságú személyeknek alkalmasak, és ennek megfelelően átméretezendők. Itt arra kell ügyelni, hogy az átméretezett szerelési magasságnál megváltozik a minimális magasság és figyelembe kell venni a csatlakozó méreteinek változását.
- A termék képzett szakember általi felszerelése esetén ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felület teljesen sima legyen (ne legyen kiálló fuga vagy csempé), a fal szerkezete a termék felszerelésére alkalmas legyen, és ne legyen gyenge pontja.
- Az előre felszerelt szűrőtömítést be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és/vagy teljesen tönkre is tehetik a csaptelep funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.
- A terméket nem gőzfürdővel együttes használatra tervezték!

## Műszaki adatok

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Üzemi nyomás:           | max. 1 MPa                            |
| Ajánlott üzemi nyomás:  | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Nyomáspróba:            | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:   | max. 60 °C                            |
| Csatlakozási méret:     | 150±12 mm                             |
| G 1/2 csatlakozás:      | hideg jobbra – meleg balra            |
| Termikus fertőtlenítés: | 70 °C / 4 perc                        |
| Visszafolyás gátlóval   |                                       |

## Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!

**Leszerelés** (lásd a oldalon 35)

**Beállítás** (lásd a oldalon 35)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



**Karbantartás** (lásd a oldalon 36)

A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



**Méretet** (lásd a oldalon 37)



**Átfolyási diagramm** (lásd a oldalon 37)

- ① PowderRain
- ② RainAir
- ③ Kézi zuhany



**Tartozékok** (lásd a oldalon 41)

XX = Színkódolás  
00 = Króm  
14 = Brushed Bronze  
34 = Brushed Black Chrome  
67 = Matt Black  
70 = Matt White  
99 = Polished Gold-Optic

**Egyéb tartozék** (a szállítási egység nem tartalmazza)



Csempekiegyenlítő lemez #85187670 (lásd a oldalon 41)



**Tisztítás** (lásd a oldalon 38)



**Használat** (lásd a oldalon 40)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-t nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



**Vizsgajel** (lásd a oldalon 44)

| Hiba                                                                                       | Ok                                                                                                                                                          | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kevés víz                                                                                  | - a nyomás nem megfelelő<br>- a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos<br>- A zuhany szűrőtömítése koszos<br>- A zuhany szűrőbetéttel koszos | - a vezetékek nyomását ellenőrizni kell<br>- A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrők megtisztítása<br>- A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani<br>- A zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani |
| Kereszfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékebe áramlik és fordítva | - a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás                                                                                                                    | - a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni                                                                                                                                                                                    |
| A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel             | - a termosztát nem lett becsatlakoztatva<br>- túl alacsony melegvíz hőmérséklet                                                                             | - a termosztátot be kell csatlakoztatni<br>- a melegvíz hőmérsékletét 60 fokra kell felemelni                                                                                                                                                   |
| Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás                                                   | - szabályozó egység elvizeskedett<br>- A meleg- és hidegvíz csatlakozásokat elcserélték                                                                     | - szabályozó egység kicserélése<br>- Vezérlőegység fordított csatlakozásokhoz #92373000                                                                                                                                                         |
| túl alacsony melegvíz hőmérséklet                                                          | - A melegvíz szabályozó rosszul van beállítva.                                                                                                              | - A melegvíz szabályozót újra be kell állítani.                                                                                                                                                                                                 |
| a zuhanyfej folyamatosan csöpög                                                            | - Piszkos vagy lerakódások a tömítés alatt, sérült az elzáró felső része                                                                                    | - Elzáró felső részét kicserélni                                                                                                                                                                                                                |



## הערות בטיחות

- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היגיינה ושטיפת הגוף בלבד
- הזרוע של ראש המקלחת מיועדת להחזקת ראש המקלחת בלבד! אל תלה עליה חפצים אחרים
- אסור לילדים ומבוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים ו/או תחושתיים להשתמש במוצר זה ללא השגחה. אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה
- יש למנוע מגע של זרמי המקלחת באיברי גוף רגישים (כמו העיניים). יש לשמור על מרחק בטוח מהמקלחת
- אסור להשתמש במוצר כידית החזקה. יש להתקין ידית נפרדת
- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

## הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה
- מידות ההתקנה המצוינות בהוראות ההתקנה הללו הן אידיאליות לאנשים בגובה של כ-1.80. אפשר לשנות את המידות, אם רוצים. במקרה כזה, צריך לשים לב ששינוי בגובה ההתקנה ישנה גם את גובה המינימום, וצריך לקחת בחשבון את מידות ההתקנה המעודכנות.
- בזמן התקנת המוצר על ידי עובדים מורשים, צריך להבטיח שמשטח ההתקנה ישר וחלק (ללא תפרים בולטים או הסטה של האריחים), שגימור הקיר מתאים ליישום המוצר ושאינו בו נקודות חולשה
- יש להשתמש ברשת איסוף לכלוך המותקנת מראש כדי למנוע חדירה של לכלוך לצינורות. חדירה של לכלוך יכולה להשפיע על הפעולה ו/או לגרום נזק לרכיבי האביזר. הנס גרואה לא תישא באחריות לנזק שייגרם עקב כך
- מוצר זה לא מיועד לשימוש עם אמבטיות אדים

## נתונים טכניים

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| לחץ הפעלה:              | מקסימום 1 MPa              |
| לחץ פעולה מומלץ:        | MPa 0,5 - 0,1              |
| לחץ בדיקה:              | MPa 1,6                    |
|                         | (MPa = 10 bar = 147 PSI 1) |
| טמפרטורת מים חמים       | מקסימום 60°C               |
| מרחק המרכז:             | 150±12 מ"מ                 |
| חיבורים 1/2 G:          | קרים ימין - חמים שמאל      |
| חיתוי תרמי              | 70°C / 4 דקות              |
| בטיחות מפני זרימה חוזרת |                            |

## תיאור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

**פירוק** (ראה עמוד 35)

**כוונון** (ראה עמוד 35)

אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של התרמוסטט. דרוש תיקון אם הטמפרטורה הנמדדת ביציאה שונה מהטמפרטורה שנקבעה בתרמוסטט

**תחזוקה** (ראה עמוד 36)

יש לבדוק את שסתומי האל חזור באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתקנות הארציות או האזוריות (לפחות אחת לשנה)

**מידות** (ראה עמוד 37)

**דיאגרמת זרימה** (ראה עמוד 37)

- ① PowderRain  
② RainAir  
③ מזלף ידני

**חלקי חילוף** (ראה עמוד 41)

- XX = צבעים  
00 = מצופה כרום  
Brushed Bronze = 14  
Brushed Black Chrome = 34  
Matt Black = 67  
Matt White = 70  
Polished Gold-Optic = 99

**אביזרים מיוחדים** (הזמנה של פריט אקסטרה)

דיסקית להתאמת אריחים #85187670 (ראה עמוד 41)

**ניקוי** (ראה עמוד 38)

**הפעלה** (ראה עמוד 40)

**תעודת בדיקה** (ראה עמוד 44)

## אופן התיקון















## סיבה












## תקלה














|                                                               |                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| בדוק את לחץ המים (אם הותקנה משאבה, בדוק שהיא פועלת)           | - לחץ האספקה לא תקין                                      | אין מספיק מים                                                              |
| נקה את המסנן לפני מנגנון ערבוב המים ובמנגנון ערבוב MTC-thermo | - מסנן הוסת מלוכלך                                        |                                                                            |
| נקה את אטם המסנן בין המקלחת והצינור                           | - אטם מסנן המקלחת מלוכלך                                  |                                                                            |
| נקה את אינסטר המסנן בין המקלחת והצינור                        | - אינסטר מסנן המקלחת מלוכלך                               |                                                                            |
| נקה את המזח"ים, והחלף אם צריך                                 | - המזח"ים מלוכלכים או דולפים                              | זרימה צולבת, מים חמים מוזרמים לצינור המים הקרים או להפך, כשברז הערבוב סגור |
| התאם את התרמוסטט                                              | - התרמוסטט לא כוון                                        | טמפרטורת הפיה לא מתאימה לטמפרטורה שנקבעה                                   |
| הגדל את טמפרטורת המים החמים ל-42 עד 60 מעלות                  | - טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי                           |                                                                            |
| החלף את מנגנון ערבוב התרמו                                    | - יש אבנית במנגנון ערבוב התרמית                           | לא ניתן לווסת את הטמפרטורה                                                 |
| יחידת הוויסות לחיבורים המוחלפים #92373000                     | - אספקת המים החמים והקרים הפוכה                           |                                                                            |
| קבע את מגביל המים החמים                                       | - מגביל המים החמים לא נקבע נכון                           | טמפרטורת המים החמים נמוכה מדי                                              |
| החלף את יחידת הניתוק                                          | - יש לכלוך או משקעים בתושבת השסתום, יחידת הניתוק לא תקינה | המקלחת מטפטפת כל הזמן                                                      |

















## הרכבה (ראה עמוד 33)











## Raindance Alive Q SHP 2jet

24590XX0





## Raindance Alive S SHP 2jet

24595XX0




## Raindance Alive Q SHP 2jet


24590XX0



## Raindance Alive S SHP 2jet

24595XX0





\*www.hansgrohe.com/warranty




**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt  
**FR** Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact  
**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact  
**IT** Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto  
**ES** Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto  
**NL** Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact  
**DK** Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt  
**PT** Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
















**PL** Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt  
**CS** Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt  
**SK** Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt  
**ZH** 清洁指南 / 担保 / 接触  
**RU** Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты  
**FI** Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus  
**SV** Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto  
**LT** Valymo rekomendacijos / Garanti / Kontaktai  
**HR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt







**RO** Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact  
**EL** Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή  
**SL** Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt  
**ET** Puhastussuositused / Garantiid / Kontakt  
**LV** Tīrīšanas ieteikumi / Garantiija / Kontakti  
**SR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt  
**NO** Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt  
**BG** Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт

**JP** お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先  
**UA** Рекомендації з чищення / Гарантія / контакт  
**AR** توصيات التنظيف / الضمان / اتصال  
**TR** Temizleme önerisi / Garanti / Temas  
**HU** Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés  
**HE** המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר




**DE** Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.  
**FR** La propreté en toute simplicité: les dépôts formés sur les buses élastiques en silicone s'éliminent par un simple passage de la main.  
**EN** Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.  
**IT** Facile da pulire: Il calcare viene eliminato semplicemente dagli ugelli elastici in silicone.  
**ES** Fácil aseo: La cal se puede retirar sencillamente frotando con los dedos de las toberas elásticas de silicona.  
**NL** Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de noppen worden gewreven.  
**DK** Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer fra stråledyserne.  
**PT** Simplesmente limpo: o calcário pode ser simplesmente retirado das saiências através de fricção.  
**PL** Po prostu czysto: Pęczki można całkiem łatwo oczyścić z kamienia.  
**CS** Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z noplek snadno odstranit otřením.  
**SK** Jednoduché čisté: Vodný kameň sa dá zo štetín celkom ľahko odstrániť.  
**ZH** 清洁: 只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去除水垢。  
**RU** Простота чистки: известь очень легко стирается с утолщений.  
**FI** Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa irti nypystä.  
**SV** Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från nopporna.  
**LT** Paprasta švara: kalkės lengvai nugrindomos nuo kilpos.  
**HR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja s izbočina.  
**RO** Pur și simplu curat: Calcarul se îndepărtează ușor de pe noduri prin frecare.  
**EL** Απλά τέλεια καθαριότητα: Τα αλάτα μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια.  
**SL** Preprosto čisto: apnenec se z lahkoto podrgne z vozličkov.  
**ET** Lihtsalt puhas: lupja saab nuppu deli lihtsalt maha hõõruda.  
**LV** Vienkārša tīrīšana: kalkis no izvirzījumiem ir viegli norubināms.  
**SR** Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida sa izbočina.  
**NO** Sempel rengjøring: Ved å gnikke er det lett å fjerne kalk fra nuppene.  
**BG** Просто чисто: Варовикът лесно може да се изтресе от удебеленията.  
**JP** 簡単に清掃: カルキはノズル部をこすることで簡単に除去できます。  
**UA** Просте очищення: потріть розпилювальні форсунки, щоб видалити вапняний наліт.  
**AR** إنه سهل التنظيف، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة من الأجزاء النائية.  
**TR** Sadece temiz: Kireç, düğümlemlerle kolayca ovalanabilir.  
**HU** Egyszerűen tiszta: a vízkő egészen könnyen ledörzsölhető a csomókról.  
**HE** צריך פשוט לנקות: שפשף את פיות ההתזה כדי להרחיק אבנית





schwerer / mais difícil / harder / più difficile /  
más pesado / zwaardder / tyngre / piú serrat /  
mocniej / obciążniejszy / t'azšie / 更坚固 / Стабильнее /  
vaikėampi / tyngre / sunkiau / Teže / mai greu /  
βαρύτερα / težje / raskem / smagāks / težje / tyngre /  
по-трудно / 強< / важчий / أصلب / ağır /  
nehezebb / קשה יותר

leichter / plus facile / easier / più facile / más ligero /  
lichter / lettere / piú allentato / słabiej / snazši /  
l'ahšie / 更加简单 / Перче / helpommin / lättare /  
lengviau / lakše / mai ușor / ευκολότερα / lažje /  
kergem / vieglāks / lakši / lettere / nek / 軽い /  
простіше / أسهل / daha hafif / könnyebb / קל יותר




Rain Air

Powder Rain

Massage

**Raindance Alive S SHP 2jet**  
24595XX0

**Raindance Alive Q SHP 2jet**  
24590XX0









P-IX

DVGW



ETA

**24590XX0**

PA-IX 10372/IOB

32467

**24595XX0**

PA-IX 10366/IOB

32467



**hansgrohe**

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)