






DWF Basic
DWF
DWF flat
DWF GIGA
DWF GIGA flat




Achtung! DWF Basic ohne Dreh- und Pendellager

8x



①




Für die Montage
kann eine Fixierung
der Wanne zur Wand
notwendig sein.

Wir empfehlen unsere
Wannenrandleisten

②a


- (D) nur für Stahlwannen
(GB) only for steel
(F) pour douches en acier
(NL) voor stalen douchen




②b

- (D) nur für Acrylwannen
(F) pour douches en acrylique

- (GB) only for acrylic
(NL) voor acryl douchen



③



Generelle Verarbeitungshinweise für mabo – Wannenfußprodukte u. Zubehör

D

Überprüfen Sie das Produkt bei Anlieferung / vor dem Einbau auf Vollständigkeit und Schäden. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt.

- Die Montage muss von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Beim Einbau aller Gewerke sind die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik sowie die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften / Hinweise zu berücksichtigen.
- Beim Einbau, besonders bei Arbeiten mit Werkzeugen ist auf entsprechende Schutzkleidung zu achten.
- Die Wanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigungen zu schützen.
- Verschmutzungen jeder Art, vor allem solche, durch die Verstopfungen der Abflusssysteme entstehen könnten, sind zu vermeiden.
- Der Aufbau / Einbau der Wanne ist auf geeignetem Untergrund vorzunehmen.
- Die Wanne muss stand sicher montiert werden. Zur sicheren Wannenandauflage und Fixierung der Wanne an die Wand empfehlen wir unsere Wannenandauflage WRL-2 (101403) oder unseren Wandanker PREMIUM (101401).
- Wenn die bauseitigen Voraussetzungen den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen müssen, empfehlen wir unser mabo-Schallschutz-Zubehör. Zur Vermeidung von Schallbrücken ist darauf zu achten, dass Wanne und Baukörper sich nicht berühren.
- Zur zusätzlichen Abdichtung der Wanne zur Wand empfehlen wir unser mabo – Wannenabdichtband (101414 oder 101440).
- Für alle Klebeflächen muss ein sauberer, glatter, trockener und fettfreier Untergrund gewährleistet sein. Die ideale Umgebungstemperatur und Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 15°C betragen. Klebeflächen vollständig und fest für mindestens 10 Sekunden andrücken.

General Handling Instructions for mabo support frame products for bath and shower tubs and accessories

GB

Please inspect the product upon delivery / prior to installation for damages and missing parts. Future claims will not be accepted.

- Installation must be performed by qualified personnel only.
- During the installation process of all subsections all applicable technical rules and codes as well as all installation regulations required by the manufacturer must be followed.
- When working with tools for protective clothing/equipment must be used.
- During the installation process the tub as well as the subsections must be protected from possible damage.
- Contaminations, especially those causing clogging of the drainage system must be avoided.
- The tub must be installed on a suitable and stable base.
- The tub must be mounted self-supporting. In order to guarantee the secure support of the edge of the tub and the permanent mount of the tub to the wall we recommend the use of our "tub edge support system" WRL-2 (101403) and our "wall mount" PREMIUM (101401).
- If the on-site conditions require installation according to DIN 4109 regulations we recommend our mabo noise protection accessories. To avoid sound bridges direct contact between the tub and the building component must be avoided.
- For additional caulking between the tub and the wall we recommend our mabo tub sealing tape (101414).
- For all adhesives the surface must be clean, dry and free of any grease. The ideal surface temperature of the tub should be at least 15 degrees Celsius. Press and hold adhesives for at least 10 seconds.

Indications générales d'utilisation Pour pieds et accessoires de baignoire mabo

F

Lors de la livraison et/ou avant le montage, vérifiez la qualité et l'intégrité du produit. Aucune réclamation ne sera retenue après une livraison validée

- Le montage doit être effectué par des professionnels.
- Les règles et normes de la technique de l'entreprise sont à respecter lors du montage des différentes pièces, ainsi que les modes d'emploi et conseils des constructeurs.
- Lors du montage et en travaillant avec certains outils, il est conseillé de porter des vêtements de protection. La baignoire ainsi que les machines et outils, sont à protéger pendant le montage.
- Des salissures de toutes sortes, même celles provenant de siphons bouchés, sont à éviter.
- Le montage ou l'encastrement de la baignoire doit être effectué sur une base appropriée.
- La baignoire demande un montage stable. Afin d'assurer une parfaite fixation murale et une pose bien ferme de l'encadrement de la baignoire, nous vous recommandons notre cadre d'encastrement de baignoire réf. WRL-2 (101403) ou notre ancrage mural PREMIUM (101401).
- Si les conditions du chantier exigent la norme DIN 4109, nous conseillons notre accessoire mabo anti bruit. Afin d'éviter tout bruitage, il ne faut pas que la baignoire et le support de montage se touchent.
- Pour un complément d'isolation, nous vous recommandons notre joint pour baignoire mabo (101414).
- Les surfaces de collages demandent impérativement une base propre, lisse, sèche et sans matière grasse. La température idéale de la baignoire devra être au minimum de 15°C. Les surfaces à coller s'assemblent sous une pression d'environ 10 secondes.

Algemene verwerkingsrichtlijnen voor Mabo – Bad-douchepoten en toebehoren

NL

Controleer bij levering, en voor de plaatsing de verpakking en inhoud op schade en inhoud. Klachten mbt. bovenstaande worden na de plaatsing niet aanvaard.

- De montage dient door bekwaame vakmensen te gebeuren.
- Bij montage dienen alle geldende normen en regels alsook de voorschriften van de fabrikant in acht genomen te worden.
- Bij de montage, in het bijzonder bij gebruik van gereedschappen dient men de juiste beschermende kleding te dragen.
- De baden, douchen en omliggende voorwerpen dienen tijdens de montage tegen beschadiging beschermd te zijn.
- Elke vervuiling waar door een verstopping in het afloopstelsel ontstaat kan dient vermeden te worden.
- De in-opbouw van de bad-douche dient op een geschikte ondergrond te gebeuren.
- Het bad moet stabiel gemontereerd worden. Ter ondersteuning van de badrand en de bevestiging van het bad bevelen we onze muursteunen WRL-2 (101403) of ons PREMIUM wandanker (101401) aan.
- Als de bouwvoorschriften een plaatsing volgens DIN 4109 vereisen, raden wij onze Mabo geluidsdempende toebehoren aan. Om geluidsbruggen te vermijden dient men er op te letten dat er geen direct contact is tussen het bad/douche en de vloer of wand.
- Als bijkomende afdichting van het bad/douche raden wij onze Mabo – Wandafdichtingsband (101414) aan. Alle kleefvlakken dienen zuiver, droog en vrij te zijn. De ideale oppervlaktetemperatuur van de bad/douche is minimaal 15 graden. Kleefvlakken volledig en voor minstens 10 seconden aandrukken.